

Семейство компонентов

1. Семейство

1.1. Семейство :

1 - Силовой агрегат, трансмиссия

Подраздел меню :

10 : Запуск двигателя / Система электропитания

11 : Зажигание, предпусковой подогрев

12 : Зажигание, карбюратор и впрыскивание топлива

13 : Зажигание, карбюратор и впрыскивание топлива

14 : Диагностика двигателя

15 : Охлаждения

16 : Коробка передач / Трансмиссия

17 : Питание высокого напряжения аккумуляторных батарей и электродвигателя

18 : Система подачи газа

19 : Генератор-стартер

1.2. Семейство : 2 - Наружное освещение/сигнализация

Подраздел меню :

20 : Задние противотуманные фонари

21 : Фонари стоп-сигнала

22 : Фонари заднего хода

23 : Указатели поворота/повторителя/фонари аварийной сигнализации

24 : Фонари дневного света - фонари уменьшенной яркости света (DIM-DIPS)

25 : Звуковые сигналы

26 : Фары - Фонарь - Подсветка номерного знака - Габаритные огни

1.3. Семейство : 3 - Внутренняя подсветка

Подраздел меню :

30 : Освещение салона

31 : Освещение закрытых отделений

1.4. Семейство : 4 - Информация для водителя

Подраздел меню :

40 : Информация о температуре охлаждающей жидкости - различные охлаждающие жидкости и выработка электрического тока

41 : Информация о моторном масле

42 : Информация о частоте вращения двигателя и расходе воздуха через двигатель

43 : Информация о топливе и предпусковом подогреве

44 : Информация о тормозной системе

45 : Информация о подвеске

46 : Информация о коробке передач и трансмиссии

47 : Информация о звуковых предупреждениях

48 : Информация об управлении двигателем

49 : Информация о состоянии узлов

1.5. Семейство : 5 - Омывание и очистка стекол

Подраздел меню :

50 : Стеклоочиститель

51 : Стеклоомыватель

52 : Задний стеклоочиститель

53 : Задний стеклоомыватель

54 : Очистители и омыватели стекол фар

1.6. Семейство : 6 - Группа усилителей различных механизмов

Подраздел меню :

60 : Передний электрический стеклоподъемник

61 : Задний электрический стеклоподъемник

62 : Централизованные блокировки

63 : Сиденье с электрическим управлением

64 - 6449 Зеркало с электрическими регулировками

6450 - 6469 Определение "мертвого" угла

6470 - 6499 Рулевая колонка

65 : Ремни безопасности пассивные

66 : Корректор высоты кузова и световых пучков фар

67 : Помощь в управлении коробкой передач и трансмиссией

68 : Вентиляционный люк, форточки

1.7. Семейство : 7 - Помощь в вождении

Подраздел меню :

70 : Торможение

- 71 : Рулевой усилитель с переменным усилением
- 72 : Многофункциональный экран - Бортовой компьютер - Часы
- 73 : Регулирование скорости (круиз-контроль)
- 74 : Система предупреждения о гололеде
- 75 : Система определение приближения к препятствию - Слежение за боковой траекторией - Система помощи при парковке
- 76 : Определение падения давления воздуха в шинах (DSG)
- 77 : Подвеска (CSS)
- 78 : Система динамической стабилизации (ESP)
- 1.8. Семейство : 8 - Комфорт при вождении
- Подраздел меню :
- 80 : Система кондиционирования воздуха - Система охлаждения
- 81 : Подогревающее оборудование (заднее стекло - стекла и наружные зеркала - прикуриватель)
- 82 : Кодированный иммобилайзер с транспондером
- 83 : Обогрев сидений
- 84 : Автомагнитола - Антенна - Радиотелефон - Телекоммуникационная
- 85 : Навигация - Дорожная информация
- 86 : Охранная сигнализация
- 87 : Шторка с электрическим приводом
- 88 : Прицепа
- 89 : Багажные отделения (пречаточный ящик - подлокотники)
- 1.9. Семейство : 9 - Система мультиплексной связи
- Подраздел меню : 90 - компьютеров мультиплексных сетей.

- AE00 : Электрическая противоугонная система
- V001 : С эквипотенциальной смешанной 1 клеммой
- V002 : С эквипотенциальной смешанной 2 клеммой
- V003 : С эквипотенциальной смешанной 3 клеммой
- V004 : С эквипотенциальной смешанной 4 клеммой
- V005 : С эквипотенциальной смешанной 5 клеммой
- V006 : С эквипотенциальной смешанной 6 клеммой
- V007 : С эквипотенциальной смешанной 7 клеммой
- V008 : С эквипотенциальной смешанной 8 клеммой
- V009 : С эквипотенциальной смешанной 9 клеммой
- V010 : С эквипотенциальной смешанной 10 клеммой
- V011 : С эквипотенциальной смешанной 11 клеммой
- V012 : С эквипотенциальной смешанной 12 клеммой
- V013 : С эквипотенциальной смешанной 13 клеммой
- V014 : С эквипотенциальной смешанной 14 клеммой
- V015 : С эквипотенциальной смешанной 15 клеммой
- V016 : С эквипотенциальной смешанной 16 клеммой
- V017 : С эквипотенциальной смешанной 17 клеммой
- V018 : С эквипотенциальной смешанной 18 клеммой
- V019 : С эквипотенциальной смешанной 19 клеммой
- V020 : С эквипотенциальной смешанной 20 клеммой
- V021 : С эквипотенциальной смешанной 21 клеммой
- V022 : С эквипотенциальной смешанной 22 клеммой
- V023 : С эквипотенциальной смешанной 23 клеммой
- V024 : С эквипотенциальной смешанной 24 клеммой
- VB00 : Аккумулятор
- VB01 : Группа задних аккумуляторов
- VB02 : Набор передних внутренних аккумуляторных батарей
- VB03 : Набор передних верхних аккумуляторных батарей
- VB04 : Группа центральный аккумулятор
- VB05 : Группа запуска
- VB06 : Сервисный аккумулятор
- VB07 : Аккумуляторная батарея мощности генератора-стартера
- VB08 : Основной аккумулятор (приводная цепь)
- VB10 : Блок питания
- VB12 : Соединительная клемма + аккумулятор
- VCM0 : Многофункциональный блок переключатель
- VCM1 : Левый многофункциональный модуль переключатель (Смотрите vcm3)

BCM2 : Правый многофункциональный модуль переключатель (Смотрите bcm4)
BCM3 : Левый многофункциональный модуль переключатель (Смотрите bcm1)
BCM4 : Правый многофункциональный модуль переключатель (Смотрите bcm2)
BCM5 : Блок многофункционального коммутатора под рулевым колесом
BCM6 : Блок переключателя плафонов
BCM7 : Блок многофункционального переключателя панели управления
BCM9 : Правый многофункциональный модуль переключатель (NG4)
BCP3 : Модуль блокировки защиты 3 реле
BF00 : Модуль предохранителей в салоне
BF01 : Модуль предохранителей в моторном отсеке
BF02 : Блок предохранителей в багажнике
BFDB : Модуль предохранителей от аккумулятора
BFH1 : Блок 5 предохранителей салона 1
BFH2 : Блок 5 предохранителей салона 2
BFH3 : Блок предохранителей и реле в салоне 1
BFH4 : Блок предохранителей и реле в салоне 2
BFH5 : Не использовать данный код : Смотреть код bfh1
BFH6 : Блок предохранителей и реле в салоне 3
BFRM : Блок предохранителей и реле в моторном отсеке
BGP0 : Модуль централизованного управления (полиция)
BH12 : Блок с 12 электрическими предохранителями в салоне
BH28 : Блок с 28 электрическими предохранителями в салоне
BM27 : Коммутационный блок двигателя с 27 предохранителями
BM34 : Сервисный модуль двигателя 34 предохранителей
BMF1 : Модуль макси предохранителей
BMF2 : Модуль макси предохранителей
BMF3 : Модуль макси предохранителей
BMF4 : Модуль макси предохранителей
BPCB : Блок защиты кабеля батареи
BSC1 : Коммутационный блок багажника
BSE1 : Блок встроенного системного интерфейса/наружное освещение
BSG1 : Общий коммутационный блок 1
BSG2 : Общий коммутационный блок 2
BSG3 : Общий коммутационный блок 3
BSG4 : Общий коммутационный блок 4
BSI1 : Интеллектуальный коммутационный блок
BSR1 : Коммутационный блок прицепа
BTC1 : Блок трансформатора кузова
C001 : Диагностический разъем
C002 : Разъем для устанавливаемых проводов
C003 : Разъем, установленный после продажи
C004 : Разъем для теста панели приборов
C103 : Разъем для получения информации о работающем двигателе
C104 : Разъем блока предохранителей коммутатора экстренного торможения
C105 : Дополнительный разъем общего отключения системы
C109 : Разъем тестирования зажигания
C110 : Разъем системы устранения помех зажигания
C111 : Разъем регулировки зажигания для холостого хода
C120 : Разъем тестирования системы впрыска
C125 : Разъем регулировки системы очистки
C126 : Разъем модуля предохранителей топливного насоса
C128 : Разъем платы предохранителей резистора подогревателя топлива
C127 : Разъем тестирования системы РВГ
C130 : Разъем тестирования системы впрыска - зажигания
C131 : Разъем промежуточного соединения двигателя / автомобиля
C132 : Межсистемный разъем АКП/автомобиль
C133 : Разъем модуля предохранителей калькулятора системы впрыска - зажигания
C136 : Разъем платы плавких предохранителей подогреваемой скобы
C137 : Разъем блока предохранителей подогрева кислородного датчика
C140 : Разъем ВМТ
C145 : Разъем расширителя системы
C150 : Разъем тестирования функционирования вентилятора
C163 : Разъем теста АКП
C170 : Разъем тестирования управления электронным оборудованием

C180 : Диагностический разъем газ 1
C181 : Диагностический разъем газ 2
C182 : Разъем обогащенная газовая смесь
C183 : Разъем обедненная газовая смесь
C200 : Разъем питания электрической розетки прицепа
C231 : Сдвоенный разъем управления авто-школа
C260 : Разъем модуля предохранителей противотуманных фар
C310 : Разъем питания + постоянная подсветка стояночного разъема
C311 : Соединительный разъем контактная панель стоп
C464 : Разъем модуля предохранителей питания тахографа
C623 : Разъем тестирования системы блокировки
C630 : Разъем тестирования модуля памяти сиденья
C654 : Разъем тестирования ремня безопасности с пиротехническими элементами
C656 : Разъем тестирования подушек безопасности
C657 : Разъем для тестирования подушек безопасности и пиротехнических натяжителей
C664 : Разъем прокачки контура поддержания заданной высоты кузова над землей
C680 : Соединительный разъем люка
C686 : Разъем тестирования электропривода капота
C700 : Разъем тестирования системы антиблокировки колес
C701 : Разъем платы силовых предохранителей abr
C705 : Разъем тестирования системы антипротискальзывания
C710 : Разъем тестирования усилителя рулевого колеса с изменяемым коэффициентом усилия
C721 : Разъем теста многофункционального дисплея
C722 : Разъем предустановки для навигационной системы
C771 : Разъем тестирования подвески
C800 : Разъем тестирования системы кондиционирования
C820 : Разъем тестирования противоугонной системы
C840 : Разъем питания + постоянный радиоприемник
C860 : Разъем тестирования противоугонной сигнализации
C861 : Разъем питания противоугонной сигнализации
C863 : Разъем для тестирования центрального блока защиты
CA00 : Переключатель противоугонной системы
CBE1 : Электронная записная книжка (версия для полиции)
CCS1 : Группа централизованного управления сигнализацией (полиция)
CJ01 : Разъем соединения 1
CJ02 : Разъем соединения 2
CP00 : Задний разъем 12 В
CP01 : Передний разъем 12 В
CP02 : 12V контактный задний левый разъем на центральной консоли
CP03 : 12V контактный задний правый разъем на центральной консоли
CP04 : Розетка на 12 В задняя центральная "
CP05 : Розетка на 12 В багажника
CP06 : Розетка на 12 вольт на панели управления
CPC0 : Концевой выключатель в сборе левой сдвижной двери
CPC1 : Концевой выключатель в сборе правой сдвижной двери
CT00 : Поворотный контактор рулевого колеса
CV00 : Модуль коммутации под рулевым колесом (Блок COM 2000)

DRA0 : Дренажный патрубок
DRA1 : Сток 1
ECV0 : Комбинированный рычаг на рулевой колонке в сборе
IC02A : Связь жгута проводов двигателя/главного жгута проводов
IC02B : Связь жгута проводов двигателя/главного жгута проводов
IC02C : Связь жгута проводов двигателя/главного жгута проводов
IC02D : Связь жгута проводов двигателя/главного жгута проводов
MF00 : Макси-предохранитель сервисной аккумуляторной батареи
MF01 : Макси-предохранитель генератора
MF02 : Макси-предохранитель аккумулятора системы запуска
MF175 : Не использовать данный код : Смотреть код mfm1
MFM1 : Мега-предохранитель моторного отсека 1
MFAV : "масса" передней матрицы предохранителей
PC01 : Задний правый разъем электропитания

PC02 : Задний левый разъем электропитания
PC03 : Розетка питания 220 Вольт на центральной консоли
PR01 : Опорная плата реле салона
PR02 : Плата реле двигателя
PRF1 : Блок реле и предохранителей 1 в моторном отсеке
PRF2 : Блок реле и предохранителей 2 в моторном отсеке
PS00 : Коммутационная плата (если выполнена отдельно)
PSF0 : Сервисная панель – модуль предохранителей в салоне
PSF1 : Сервисная панель – модуль предохранителей в моторном отсеке
PSF2 : Сервисная панель – модуль предохранителей в багажном отделении
PT00 : Розетка трансформатора
PFC1 : Держатель предохранителя багажника 1
PFPR : Блок предохранителей питания прицепа
RP00 : Реле силовой цепи интеллектуального коммутационного блока
VMF1 : Рулевое колесо с фиксированными органами централизованного управления
V004 : Предупреждающий индикатор стоп
V100 : Индикатор нагрузки
V101 : Индикатор верной зарядки основного аккумулятора
V102 : Индикатор разрядки основных аккумуляторов
V110 : Индикатор тестирования зажигания
V115 : Индикатор предварительного обогрева
V117 : Индикатор ошибки преобразователя 12V
V120 : Индикатор тестирования системы впрыска
V123 : Индикатор отключения насоса
V130 : Индикатор диагностики двигателя
V170 : Индикатор временной ошибки
V171 : Индикатор передачи переднего хода
V172 : Индикатор передачи заднего хода
V173 : Сигнализатор неисправности изоляции
V180 : Индикатор подачи газа
V200 : Индикатор противотуманных фонарей
V201 : Индикатор противотуманных фар
V230 : Сигнальный индикатор опасности
V231 : Индикатор включения указателя поворота, левого и правого
V232 : Индикатор включения левого указателя поворота
V233 : Индикатор включения правого указателя поворота
V260 : Контрольный индикатор
V261 : Индикатор фар ближнего света
V262 : Индикатор фар дальнего света
V266 : Индикатор противотуманных фар
V401 : Индикатор уровня охлаждающей жидкости двигателя
V402 : Сигнализатор перегрева системы охлаждения двигателя
V404 : Индикатор минимального уровня жидкости в бачке омывателя
V405 : Индикатор наличия жидкости в топливе
V411 : Индикатор давления моторного масла
V412 : Индикатор уровня моторного масла
V413 : Индикатор максимальной температуры моторного масла
V417 : Индикатор нехватки жидкости аккумулятора
V420 : Индикатор стартера
V425 : Индикатор засоренного воздушного фильтра
V430 : Индикатор минимального уровня топлива
V432 : Сигнализатор открывания пробки топливного бака
V440 : Индикатор стояночного тормоза
V441 : Индикатор уровня тормозной жидкости
V442 : Световой сигнализатор включения стояночного тормоза/падения уровня тормозной жидкости
V443 : Сигнализатор износа передних тормозных колодок
V444 : Индикатор наличия перегоревших ламп
V460 : Индикатор положения рычага переключения передач
V461 : Сигнализатор предельного повышения температуры масла в КПП
V470 : Сигнализатор открытой двери
V471 : Индикатор состояния передних дверей и 2 боковых дверей
V472 : Индикатор состояния передних дверей и 1 боковой двери
V473 : Индикатор надевания ремня безопасности

V480 : Индикатор перегрева катализатора
V625 : Индикатор суперблокировки
V656 : Индикатор передней подушки безопасности
V657 : Индикатор боковой подушки безопасности
V658 : Индикатор блокировки подушки безопасности пассажира
V664 : Сигнализатор уровня рабочей жидкости контура поддержания заданной высоты кузова над землей
V670 : Индикатор тестирования блокировки дифференциала
V679 : Сигнализатор переключения редуктора передач
V700 : Индикатор диагностики системы антиблокировки колес
V701 : Индикатор активности системы антиблокировки колес
V705 : Индикатор диагностики системы антипротекания
V706 : Индикатор функционирования системы антипротекания
V707 : Индикатор положения педали тормоза (разрешение на запуск)
V731 : Индикатор системы круиз контроля
V770 : Сигнализатор необходимости диагностики подвески
V780 : Индикатор диагностики системы контроля стабильности
V811 : Индикатор системы обогрева заднего стекла
V818 : Индикатор минимального уровня топлива дополнительной системы обогрева
V822 : Визуальный сигнализатор транспондера
V823 : Дисплей сигнализаторов левый
V824 : Дисплей сигнализаторов правый

0002 : Выключатель освещения-сигнализации
0004 : Панель приборов
0005 : Переключатель стеклоочистителя
1000 : Контакт системы безопасности запуска
1001 : Реле системы холодного запуска
1002 : Насос для холодного запуска двигателя
1003 : Электромагнитный клапан холодного пуска
1005 : Реле запрета запуска двигателя
1006 : Исполнительный элемент механизма блокировки двигателя
1007 : Датчик угла наклона кузова
1008 : Предохранитель выключателя задней аккумуляторной батареи
1010 : Стартер
1011 : Устройство поддержания местного напряжения
1012 : Устройство поддержания централизованного напряжения
1015 : Калькулятор контроля стоп-старт
1020 : Генератор
1021 : Реверсивный генератор
1022 : Конденсатор-фильтр генератора
1025 : Модуль двойного аккумулятора
1026 : Аккумулятор энергии
1028 : Блок защиты питания электрических цепей
1029 : Блок изоляции сетей
1030 : Реле информации о работающем двигателе
1031 : Электродвигатель регулировки частоты вращения холостого хода + датчик Холла

1032 : Блок защиты и управления электропитанием
1033 : Потенциометр заслонки автоматической коробки передач
1034 : "масса" передней матрицы предохранителей
1035 : Блок защиты и управления заднего электропитания
1036 : Предохранитель защиты электропитания гидротрансформатора
1040 : Реле общего контроля
1041 : Переключатель экстренной остановки
1042 : Основное реле
1043 : Рычаг активизации
1044 : Модуль диодов
1045 : Вспомогательный рычаг активизации
1050 : Электромолоток управления сопротивлением системы обогрева запуска
1086 : Реле отключения системы запуска противоугонной сигнализацией
1087 : Реле электроклапана системы запуска
1088 : Реле питания холодильника прицепа
1089 : Реле питания, розетка 12 В

1100 : Воспламенитель
1101 : Термодатчик температуры охлаждающей жидкости для модуля регулировки опережения зажигания
1102 : Модуль опережения зажигания
1103 : Электромагнитный клапан коррекции угла опережения зажигания
1104 : Электродвигатель коррекции опережения
1105 : Модуль системы зажигания
1106 : Электродвигатель регулирования высоты подъема клапанов (система vvt)
1107 : Датчик положения клапана (механизма vvt)
1108 : Компьютер управления клапанами
1109 : Управление отключением цилиндров
1110 : Распределитель зажигания
1111 : Реле электродвигателя механизма регулирования высоты подъема клапанов (vvt)
1115 : Датчик фазы цилиндра
1116 : Датчик номинального положения цилиндр 1
1117 : Датчик фазы цилиндра 2
1118 : Датчик фазы цилиндра на впуске
1119 : Датчик фазы цилиндра на выпуске
1120 : Датчик взрывного сгорания
1121 : Датчик взрывного сгорания 1
1122 : Датчик взрывного сгорания 2
1123 : Подъем клапанов в переменном режиме
1125 : Датчик педали акселератора
1127 : Реле питания системы зажигания
1130 : Компьютер системы зажигания
1131 : Катушка зажигания цилиндра 1
1132 : Катушка зажигания цилиндра 2
1133 : Катушка зажигания цилиндра 3
1134 : Катушка зажигания цилиндра 4
1135 : Катушка зажигания
1136 : Конденсатор катушки зажигания
1137 : Катушка зажигания цилиндра 5
1138 : Катушка зажигания цилиндра 6
1140 : Модуль системы очистки карбюратора
1141 : Реле питания свечей подогрева охлаждающей жидкости
1142 : Реле питания свечей подогрева охлаждающей жидкости
1143 : Реле питания свечей подогрева охлаждающей жидкости
1145 : Электродвигатель открытия заслонки
1146 : Реле питания свечи 1-2 подогрева охлаждающей жидкости
1147 : Реле питания свечи 3-4 подогрева охлаждающей жидкости
1148 : Реле 1 системы обогрева жидкости двигателя
1149 : Реле 2 системы обогрева жидкости двигателя
1150 : Блок подогревателя
1151 : Реле для подогреваемого топливного фильтра
1155 : Реле предварительного обогрева
1156 : Реле системы пост-обогрева
1157 : Термоконттакт системы пост-обогрева
1158 : Модуль управления предварительным пост-обогревом
1159 : Индикатор питания свечей предпускового подогрева
1160 : Свечи накаливания
1161 : Свечи предварительного обогрева цилиндр 1
1162 : Свечи предварительного обогрева цилиндр 2
1163 : Свечи предварительного обогрева цилиндр 3
1164 : Свечи предварительного обогрева цилиндр 4
1190 : Система обогрева жидкости
1191 : Катушка зажигания + определения текущей фазы цилиндра
1192 : Исполнительный элемент эксцентрикового вала
12A0 : Турбокомпрессор с переменной геометрией (T.G.V.)
12A1 : Резервуары для топливной присадки
12A2 : Блок локализации угнанного автомобиля
12A3 : Подогреваемый трубопровод паров масла
12A4 : Клапан спуска масла с подогревом
12A5 : Электромагнитный клапан теплообменника EGR

12A6 : Блок выхода охлаждающей жидкости
1200 : Реле топливного насоса
1201 : Реле насоса системы впрыска
1202 : Тахиметрическое реле
1203 : Инерционный выключатель
1204 : Реле системы контроля столкновений
1205 : Предохранитель топливного насоса
1206 : Модуль управления перепускным насосом
1207 : Перекачивающий насос
1208 : Насос высокого давления впрыска дизельного топлива
1209 : Топливоподкачивающий насос
1210 : Топливный насос
1211 : Насос топливной системы
1212 : Воздушный электроклапан резервуара
1213 : Реле воздушного насоса
1214 : Эконоскоп
1215 : Электромагнитный клапан прокачки адсорбера
1216 : Сопротивление моделирования резервуара
1217 : Электроклапан отключения системы опорожнения резервуара
1218 : Электромагнитный клапан отключения регулирования опережения зажигания
1219 : Потенциометр заслонки автоматической коробки передач
1220 : Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
1221 : Датчик температуры дизельного топлива
1222 : Датчик ускорения
1223 : Электроклапан подачи воздуха
1224 : Электроклапан моделирования абсорбера
1225 : Шаговый привод регулировки холостого хода
1226 : Привод регулировки холостого хода и контакт холостого хода
1227 : Датчик давления в топливном баке
1228 : Электродвигатель регулировки частоты вращения холостого хода + датчик Холла
1229 : Электроклапан регулировки турбины с изменяемой геометрией
1230 : Управление подачей дополнительного воздуха
1231 : Блок регулирования холостого хода (АКПП)
1232 : Электромагнитный клапан регулирования холостого хода
1233 : Электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре
1234 : Электроклапан искрогасителя карбюратора
1235 : Электромагнитный клапан соединения карбюратора с атмосферой
1236 : Электроклапан прерывания сброса скорости
1237 : Электроклапан системы подачи воздуха
1238 : Электроклапан АFR
1239 : Электроклапан регулировки холостого хода
1240 : Датчик температуры впускаемого воздуха
1241 : Насос системы подачи воздуха
1242 : Реле системы подачи воздуха
1243 : Электроклапан изменяемой системы распределения 1
1244 : Пропорциональный электроклапан РВГ
1245 : Контакт высотомера
1246 : Реле питания функции РВГ
1247 : Термоконттакт жидкости двигателя РВГ
1248 : Сопротивление калибровки РВГ
1249 : Потенциометр рычага нагрузки (РВГ)
1250 : Компьютер системы рециркуляции отработавших газов (EGR)
1251 : Вакуумный насос РВГ
1252 : Реле корректора угла опережения впрыскивания топлива дизельного двигателя
1253 : Логический электроклапан (РВГ)
1254 : Концевой выключатель рычага нагрузки (система egr)
1255 : Электромагнитный клапан выключения топливного насоса
1256 : Электромагнитный клапан угла опережения (дизель)
1257 : Электромагнитный клапан расхода - (дизельный двигатель)
1258 : Электромагнитный клапан расхода + (дизельный двигатель)
1259 : Электромагнитный клапан расхода + - (дизельный двигатель)
1260 : Датчик подъема иглы форсунки
1261 : Датчик положения педали акселератора

1262 : Дроссельная заслонка с электроприводом
1263 : Электромагнитный клапан EGR + дроссельной заслонки
1264 : Электродвухходовый клапан swirl
1265 : Термоконттакт системы обогрева карбюратора
1266 : Реле системы обогрева карбюратора
1267 : Электродвухходовый клапан дизельной заслонки (система впуска воздуха)
1268 : Электродвухходовый клапан изменяемой системы распределения 2
1269 : Реле резистор системы обогрева карбюратора
1270 : Сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки
1271 : Электродвухходовый клапан искрогасителя
1272 : Механизм искрогасителя
1273 : Подогрев патрубка системы вентиляции картера 1
1274 : Подогрев патрубка системы вентиляции картера 2
1275 : Карбюратор
1276 : Подогреватель дизельного топлива
1277 : Электродвухходовый клапан дезактивации 3 поршней дизельного насоса всокого давления
1278 : Датчик начала цикла наполнения
1279 : Электродвухходовый клапан регулирования высокого давления (бензиновый двигатель)
1280 : Электродвухходовый клапан АFR длинный
1281 : Электродвухходовый клапан АFR короткий
1282 : Калькулятор топливных присадок
1283 : Насос топливных присадок
1284 : Инжектор топливных присадок
1285 : Электродвухходовый клапан обогрева впускаемого воздуха
1286 : Реле системы обогрева топлива
1287 : Сопротивление системы обогрева топливной смеси

1288 : Термоконттакт системы обогрева топлива
1289 : Электродвухходовый клапан системы обогрева впускаемой жидкости
1290 : Потенциометр системы впрыска
1291 : Электродвухходовый клапан системы дегазации жидкости
1292 : Реле топливного фильтра
1293 : Пропорциональный электродвухходовый клапан интегрированный в модуле выхода жидкости
1294 : Вакуумный насос
1295 : Аварийный электродвухходовый клапан турбины
1296 : Впускной воздушный электродвухходовый клапан
1297 : Электродвухходовый клапан РВГ электрический
1298 : Пропорциональный электродвухходовый клапан отрицательного давления воздуха
1299 : Электродвухходовый клапан заслонка обходной линии
13A0 : Дозатор подогревателя впускаемого воздуха
13A1 : Датчик определения положения дозатора gas
13A2 : Датчик положения BYPASS EGR
13A3 : Датчик температуры и давления воздуха на впуске
13A4 : Простое реле управления двигателем 2
13A5 : BYPASS RAS
13A6 : Реле дроссельной заслонки с электроприводом
13A7 : Электромагнитный клапан системы регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов
13A8 : Электромагнитный клапан системы регулирования фаз газораспределения впускных клапанов
13B1 : Датчик положения дозатора BY PASS RAS
13B2 : Электромагнитный клапан BY PASS RAS
13B3 : Датчик температуры системы EGR
13B4 : Датчик температуры системы турбонаддува
13B5 : Испаритель впрыска топлива системы снижения выбросов и фильтра твердых частиц
1300 : Датчик эмульсии жидкости
1301 : Реле информации АКПП (система впрыска)
1302 : Реле питания системы впрыска
1303 : Реле питания систем впрыска-зажигания
1304 : Сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя
1305 : Потенциометр обогащения
1306 : Шунт реле АКПП
1307 : Многофункциональное сдвоенное реле

1308 : Датчик давления масла
1309 : Датчик температуры воздуха турбокомпрессора
1310 : Воздушный расходомер
1311 : Датчик повышенного давления в турбине
1312 : Датчик давления воздуха на впуске
1313 : Датчик частоты вращения двигателя
1314 : Альтиметрический датчик
1315 : Сопротивление впрыска
1316 : Датчик положения заслонки
1317 : Датчик положения рейки дизельного топливного насоса
1318 : Контакты заслонки
1319 : Сопротивления кодировки системы впрыска
1320 : Компьютер управления двигателем
1321 : Датчик контроля высокого давления дизельного топлива
1322 : Регулятор высокого давления топлива
1323 : Датчик повышенной температуры выхлопных газов
1324 : Электрический дозатор + датчик положения подогревателя наддувочного воздуха
1325 : Датчик высокого давления бензина
1326 : Предохранитель цепи питания калькулятора системы впрыска
1327 : Датчик положения кулачка (дизельный топливный насос)
1328 : Датчик положения ротора (дизельный топливный насос)
1329 : Датчик положения кулисы (насос DIESEL)
1330 : Инжектор
1331 : Инжектор цилиндр 1
1332 : Инжектор цилиндр 2
1333 : Инжектор цилиндр 3
1334 : Инжектор цилиндр 4
1335 : Инжектор цилиндр 5
1336 : Инжектор цилиндр 6
1337 : Инжектор цилиндр 7
1338 : Инжектор цилиндр 8
1339 : Инжектор цилиндр 9
1340 : Инжектор цилиндр 10
1341 : Датчик перепада давления в фильтре твердых частиц
1342 : Многофункциональный калькулятор двигателя
1343 : Нижний датчик повышенной температуры выхлопных газов
1344 : Верхний датчик повышенной температуры выхлопных газов
1345 : Реле системы обогрева кислородного зонда
1346 : Воздушный расходомер a
1347 : Воздушный расходомер b
1348 : Предохранитель системы обогрева кислородного зонда
1349 : Датчик температуры
1350 : Кислородный датчик на входе
1351 : Кислородный датчик на выходе
1352 : Передний кислородный датчик на выходе
1353 : Передний кислородный датчик на входе
1354 : Задний кислородный датчик на выходе
1355 : Задний кислородный датчик на входе
1356 : Датчик отрицательного давления в тормозной системе
1357 : Пропорционального кислородного датчика
1358 : Нижний датчик катализатора a повышенной температуры выхлопных газов
1359 : Верхний датчик катализатора a повышенной температуры выхлопных газов
1360 : Блок связи между кодированным иммобилайзером 1 и блокировкой программного обеспечения 2
1361 : Электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1
1362 : Электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2
1363 : Нижний датчик катализатора b повышенной температуры выхлопных газов
1364 : Верхний датчик катализатора b повышенной температуры выхлопных газов
1365 : Реле подогреваемой скобы
1366 : Подогреваемая перемычка
1367 : Турбокомпрессор с электрическим управлением и локальным контролем a
1368 : Турбокомпрессор с электрическим управлением и локальным контролем b
1369 : Регулятор расхода дизельного топлива

1370 : Простое реле контроля двигателя
1371 : Сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя
1372 : Датчик контролирует состояние системы обогрева впускаемого воздуха
1373 : Датчик контролирует состояние системы обогрева воздуха турбонаддува
1374 : Датчик контролирует состояние турбины
1375 : Электромагнитный клапан вертикальной тяги 1
1376 : Датчик давления наддува
1377 : Электроклапан РВГ а
1378 : Электроклапан РВГ б
1379 : Электромагнитный клапан вертикальной тяги 2
1380 : Управляемый термостат S2RE
1381 : Реле отключения питания инжекторов для впрыска бензина
1382 : Двухрежимный электроклапан выпускной системы
1383 : Датчик высокой температуры выхлопного газа в верхней части ФТО
1384 : Датчик высокой температуры выхлопного газа в нижней части пред-катализатора а
1385 : Датчик высокой температуры выхлопного газа в верхней части пред-катализатора а
1386 : Датчик высокой температуры выхлопного газа в нижней части пред-катализатора б
1387 : Датчик высокой температуры выхлопного газа в верхней части пред-катализатора б
1388 : Подогрев патрубка системы вентиляции картера 3
1389 : Дроссельная заслонка РВГ
1390 : Датчик давления воздуха на впуске 2
1391 : Воздушный расходомер 2
1392 : Электромагнитный клапан пропорциональный wg1
1393 : Электромагнитный клапан пропорциональный турбокомпрессора 2
1394 : Обходной электроклапан заслонки РВГ
1395 : Датчик температуры воздуха на впуске 2
1396 : Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов 2
1397 : Электромагнитный клапан компрессора 2
1398 : Электромагнитный впускной клапан vanos
1399 : Электромагнитный выпускной клапан vanos
1400 : Датчик верхней мертвой точки
1401 : Датчик давления тормозного усилителя
1405 : Датчик мертвой точки
1410 : Электромагнитный клапан регулирования температуры на выпуске
1411 : Насос системы рекуперации тепла отработавших газов
1412 : Термореле системы рекуперации температуры отработавших газов
1413 : Датчик температуры охлаждающей жидкости системы рекуперации температуры отработавших газов
1414 : Блок датчика частоты вращения двигателя
1415 : Насос системы GAF
1500 : Реле электровентилятора
1501 : Предохранитель вентилятора
1502 : Реле питания левого вентилятора
1503 : Реле питания правого вентилятора
1504 : Реле питание последовательного подключения правого и левого вентилятора
1505 : Термовыключатель включения электровентилятора
1506 : Сопротивление двухскоростного вентилятора
1507 : Датчик температуры управления блоком gmv с помощью ЭБУ
1508 : Реле питания низкой скорости электровентилятора
1509 : Реле питания высокой скорости электровентилятора
1510 : Блок электровентиляторов охлаждения двигателя
1511 : Правый блок электровентиляторов охлаждения двигателя
1512 : Левый блок электровентиляторов охлаждения двигателя
1513 : Группа вентилятора с изменяемой скоростью
1514 : Реле питания средней скорости электровентилятора охлаждения двигателя
1515 : Левый фильтр устранения помех
1516 : Правый фильтр устранения помех
1517 : Пилотируемая заслонка для группы вентилятора
1518 : Сопротивление трехскоростного вентилятора
1519 : Сопротивление 2 двухскоростного вентилятора

1520 : Термовыключатель последующего охлаждения двигателя после его остановки
1521 : Электронный блок электроклапанов охлаждения двигателя с переменной скоростью
1522 : Электрический блок управления двухскоростного электроклапана
1523 : Электроклапан охлаждения двигателя с регулируемой скоростью 2
1524 : Реле выключения питания
1525 : Реле пост-охлаждения двигателя
1526 : Таймер пост-охлаждения двигателя
1527 : Реле разрыва цепи питания 2
1528 : Электрический блок управления односкоростными электроклапанами охлаждения двигателя
1529 : Электрический блок управления группой электроклапана
1530 : Шунт для последующего охлаждения
1531 : Дополнительный электроклапан турбокомпрессора-генератора переменного тока
1532 : Реле коммутации скорости gmv
1533 : Дополнительное реле коммутации скорости gmv
1534 : Управляемый модуль впуска воздуха
1550 : Насос подачи жидкости системы охлаждения турбины
1551 : Предохранитель насоса подачи охлаждающей жидкости турбины
1552 : Отключаемый жидкостный насос
1553 : Исполнительный механизм отключения насоса системы охлаждения двигателя
1555 : Реле управления насосом подачи охлаждающей жидкости турбины
1556 : Электроклапан, регулирующий давление масла
1557 : Дополнительный масляный насос
1558 : Масляный насос
1559 : Электроклапан масляного насоса
1600 : Контакт положения рычага переключения
1601 : Датчик импульсного рычага управления
1602 : Контакт импульсного управления
1603 : Группа управления автоматической коробкой передач
1604 : Датчик положения сцепления
1605 : Дополнительный масляный насос
1606 : Реле питания сигнализатора положения парковки
1607 : Реле питания подсветки решетки + выбора
1610 : Электроклапан регулировки объема теплообменника
1611 : Датчик положения педали сцепления
1612 : Концевой выключатель определения мертвой точки для диагностики
1613 : Датчик частоты вращения двигателя версии с АКП
1615 : Датчик давления автоматическая коробка передач
1616 : Датчик частоты вращения главного шкива CVT автоматической коробки передач
1617 : Датчик частоты вращения вторичного шкива CVT автоматической коробки передач
1620 : Датчик скорости автомобиля
1621 : Датчик скорости автомобиля автоматическая коробка передач
1622 : Датчик скорости на выходе автоматической коробки передач
1623 : Датчик гидравлического приемного модуля
1624 : Датчик включения
1625 : Интерфейсный модуль скорости автомобиля
1626 : Рычаг управления
1627 : Модуль мощности сцепления
1628 : Модуль мощности переключения
1629 : Модуль мощности выбора

1630 : Блок управления BVA
1631 : Электроклапан корректировки крутящего момента
1632 : Контакт положения педали
1633 : Датчик выбора
1634 : Датчик педали сцепления
1635 : Электрогидравлический блок АКПП
1636 : Датчик положения АКПП
1637 : Контакт обратного переключения АКПП
1638 : Приводной механизм блокировки рычага АКПП
1639 : Контакт педали акселератора педаль не нажата

1640 : Система выбора программы автоматической коробки передач
1641 : Селектор программ механической коробки передач с электронным управлением
1642 : Реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей
1643 : Реле управления приводным механизмом блокировки ключа
1644 : Приводной механизм блокировки ключа
1645 : Электронное управление АКПП
1646 : Блок электроклапана АКПП
1647 : Электроклапан сцепления
1648 : Подсвеченная головка
1650 : Калькулятор пилотируемой электронной коробки передач
1651 : Компьютер электрического управления автоматической коробкой передач
1655 : Реле мощности коробки передач с электронным управлением
1660 : Компьютер механической коробки передач с электронным управлением
1661 : Рычаг выбора передачи
1662 : Датчик скорости на входе механической пилотируемой коробки передач
1663 : Приводной механизм переключения
1664 : Приводной механизм выбора
1665 : Приводной механизм сцепления
1666 : Переключение скоростей на рулевом колесе
1667 : Подсветка селектора передач
1668 : Датчик упора гидравлического привода сцепления
1669 : Электрогидравлический блок механической автоматизированной коробки передач
1670 : Концевой выключатель режима "авто" автоматизированной механической коробки передач (bvmp)
1671 : Датчик положения переключения механической автоматизированной коробки передач
1672 : Датчик положения выбора механической автоматизированной коробки передач
1673 : Масляный насос автоматической коробки передач
1700 : Калькулятор управления электронным оборудованием
1701 : Модуль температуры и напряжения переднего нижнего аккумулятора
1702 : Модуль температуры и напряжения переднего верхнего аккумулятора
1703 : Модуль температуры и напряжения заднего аккумулятора
1704 : Модуль реле
1705 : Электронный модуль
1706 : Фильтр питания сектора
1707 : Компьютер управления тяговой аккумуляторной батареей
1708 : Электронный блок электрического преобразователя (гидротрансформатора)
1709 : Электрическая машина
1710 : Калькулятор контроля приводной цепи
1711 : Электрический насос подачи охлаждающей жидкости
1712 : Водяной насос отопителя (СТН)
1713 : Потенциометр акселератора
1714 : Указатель расхода энергии
1715 : Реле электрического насоса подачи охлаждающей жидкости
1716 : Реле насоса подачи жидкости калорифера
1718 : Терморезистор управления системой подачи воздуха для охлаждения электрического двигателя
1722 : Терморезистор управления вентилятором системы охлаждения жидкости аккумулятора
1725 : Электронный модуль инвертор и электрический механизм
1727 : Насос подачи охлаждающей жидкости основного аккумулятора
1728 : Насос жидкости охлаждения калькулятора управляющего электроникой
1729 : Реле противоугонной системы автомобиля
1730 : Шунт противоугонной системы
1732 : Реле системы обогрева аккумуляторов
1733 : Сопротивление системы обогрева аккумуляторов
1740 : Электрический привод
1741 : Электронный блок "batteur actif"
1742 : Активная батарея
1746 : Система подачи воздуха для охлаждения электрического двигателя
1747 : Зарядный разъем
1748 : Модуль разъем зарядки аккумуляторов

1749 : Реле автоматического поддержания отключения подогрева
1750 : Переключатель быстрой перезарядки
1760 : Аккумуляторная батарея НТ + индикатор состояния аккумуляторной батареи
1761 : Супервизор (контролер) приводной цепи
1762 : Блок управления электрической машиной
1763 : Вентилятор охлаждения аккумуляторной батареи высокого напряжения
1764 : Масляный насос автоматической коробки передач
1800 : Калькулятор топливной системы на газу
1801 : Датчик абсолютного давления
1802 : Электроклапан дозатор
1803 : Электроклапан резервуара
1804 : Электроклапан паровой редуктор
1805 : Модуль 3 реле
1806 : Реле кислородного зонда
1807 : Диодный мостик
1808 : Блок подачи газа
1809 : Линейный активатор
1810 : Переключатель Бензин - Газ
1811 : Реле таймера переключения режимов работы газ/бензин
1812 : Блок предохранителей системы подачи газа
1813 : Реле отключения диагностического сигнализатора
1814 : Индикатор давления газа
1815 : Сдвоенное реле диалога топливо / ЖГ
1816 : Установка адаптера напряжения 12v-5v
1817 : Измерителя уровня сжиженного газа
1818 : Терморезистор жидкости двигателя (15 °)
1819 : Модуль амортизации датчика ЖГ
1820 : Привод системы распределения газа
1821 : Датчик + электроклапан ЖГ
1822 : Диод установочного комплекта 12V/5V
1823 : Сопротивление установочного комплекта 12V/5V
1824 : Электроклапан впускной воздушной заслонки
1825 : Электромагнитный клапан питания газом
1826 : Реле отключения топливного насоса
1827 : Реле управления электроклапаном резервуара
1828 : Распределитель газового топлива GPL
1829 : Датчик давления системы распределения ЖГ
1830 : Датчик температуры в испарителе-расширителе сжиженного газа
1831 : Реле коммутатора сжиженного газа
1832 : Инжектор ЖГ цилиндр 1
1833 : Инжектор ЖГ цилиндр 2
1834 : Инжектор ЖГ цилиндр 3
1835 : Инжектор ЖГ цилиндр 4
1836 : Основное управляющее реле системы сжиженного газа
1837 : Реле подкачки топлива
1839 : Электромагнитный клапан расширителя
1840 : Реле электромагнитного клапана возврата газа
1841 : Реле форсунки для подачи газа
1842 : Электроклапан обратной подачи газа
1843 : Датчик расхода (эл. тока) погруженного газового насоса
1844 : Модуль предохранителей электроклапанов газа
1845 : Модуль предохранителей инжекторов газа
1846 : Держатель плавкого предохранителя питания компьютера системы подачи газа
1847 : Держатель плавкого предохранителя питания главного реле системы подачи газа
1848 : Датчик температуры и давления газа
1849 : Электромагнитный клапан распределительной рампы подачи газа
1850 : Реле управления электромагнитным клапаном испарителя-расширителя
1851 : Модуль управления давлением газа
1852 : Инжектор газа цилиндр 1
1853 : Инжектор газа цилиндр 2
1854 : Инжектор газа цилиндр 3
1855 : Инжектор газа цилиндр 4
1856 : Модуль управления бензиновым инжектором

1857 : Испаритель-расширитель газа
1858 : Датчик давления газа в испарителе-расширителе
1859 : Датчик температуры жидкости в испарителе-расширителе
1860 : Датчик низкого абсолютного давления
1861 : Датчик высокого абсолютного давления
1862 : Дисплей информации о газовой системе
1863 : Датчик температуры газа "
1864 : Электромагнитный клапан питания газом 2
1865 : Электромагнитный клапан питания газом 3
1900 : Компьютер управления генератором-стартером
1901 : Управление электродвигателем генератора-стартера
1902 : Электрическая машина генератора-стартера
1903 : Жидкостный насос радиатора отопителя
1904 : Насос подачи охлаждающей жидкости электронного оборудования
1905 : Электронный датчик температуры охлаждающей жидкости
1906 : Контакт педали выключения сцепления
1907 : Контакт нейтральной передачи коробки передач
1908 : Свеча 1 подогрева жидкости в системе охлаждения
1909 : Свеча 2 подогрева жидкости в системе охлаждения
1910 : Свеча 3 подогрева жидкости в системе охлаждения
1911 : Силовой предохранитель генератора-стартера
1912 : Выключатель выкл./вкл.
1913 : Вентилятор аккумулятора системы высокого давления
1914 : Зонд температуры аккумулятора системы высокого давления
1915 : Датчик температуры аккумулятора
1916 : Жидкостный насос радиатора отопителя 2
1917 : Электромашина высокого напряжения (BASM или генератор-стартер)
1918 : Задняя электромашина высокого напряжения (EDFM)
1919 : Электрический силовой блок и узел контроля
1920 : Водяной насос низкой температуры
2000 : Переключатель противотуманных фонарей
2001 : Комбинированный выключатель приборов освещения/стеклоочистителя
2002 : Сигнализатор авто-школы Германия
2003 : Модуль монитор авто-школы
2004 : Разъем авто-школы Германия
2005 : Реле противотуманных фонарей
2006 : Переключатель авто-школы Германия
2007 : Осветитель порога автомобиля для автошколы, Германия
2008 : Модуль интерфейс авто - школа
2010 : Левый задний противотуманный фонарь
2011 : Задний центральный противотуманный фонарь
2015 : Правый задний противотуманный фонарь
2016 : Электронный блок управления задними противотуманными фонарями
2100 : Переключатель «стоп сигналов»
2101 : Дублирующий контактор стоп-сигнала
2102 : Сопротивление контактора стоп-сигнала
2110 : Дополнительный фонарь стоп
2111 : Дополнительный левый фонарь стоп
2112 : Дополнительный правый фонарь стоп
2113 : Датчик температуры, положительный (СТР)
2120 : Двухфункциональный концевой выключатель педали тормоза
2200 : Контакт фонарей заднего хода
2202 : Переключатель механизма заднего хода
2210 : Левый фонарь заднего хода
2215 : Правый контакт заднего хода
2300 : Выключатель Сигнал Опасности
2305 : Центральный блок мигания фонарей
2310 : Переключатель указателей поворотов
2320 : Передний левый указатель поворота
2325 : Передний правый указатель поворота
2330 : Задний левый указатель поворота
2335 : Задний правый указатель поворота
2340 : Левый боковой повторитель
2345 : Правый боковой повторитель

2400 : Реле линии контроля дневных фар
2401 : Реле фары ближнего света дневные фары
2402 : Шунт реле дневных фар
2403 : Реле задних габаритных фонарей
2404 : Реле фонарей дневного света
2405 : Фары дневного света (передний левый)
2406 : Фары дневного света (переднего правого)
2410 : Реле фар ближнего света
2411 : Реле приглушенных фар ближнего света
2415 : Сопrotивление приглушенных фар ближнего света
2500 : Переключатель звукового сигнализатора

2501 : Контакт рулевого колеса звуковой сигнализации
2505 : Реле компрессора пневматического гудка
2510 : Компрессор сигнализации
2520 : Звуковой сигнал
2521 : Звуковой сигнализатор низкой частоты
2522 : Звуковой сигнализатор высокой частоты
2523 : Сигнализатор системы контроля пешеходов
2524 : Звуковой сигнал Citroen
2525 : Предохранитель компрессора сигнализации
2530 : Модуль сирены (полиция)
2531 : Переключатель сирены (полиция)
2532 : Переключатель сирены день / ночь (полиция)
2535 : Динамик сирена (полиция)
2600 : Переключатель диапазонов системы освещения
2601 : Передний датчик угла наклона
2602 : Задний датчик угла наклона
2606 : Реле фар дальнего света
2607 : Реле фар дальнего света 2
2610 : Левая фара
2611 : Фара левого виража
2612 : Дополнительная фара слева
2615 : Правая фара
2616 : Фара правого виража
2617 : Дополнительная фара справа
2618 : Автоматический переключатель дальнего света фар
2620 : Передний левый габаритный фонарь
2625 : Передний правый стояночный фонарь
2629 : Фонарь заднего хода и задний противотуманный фонарь
2630 : Задний левый фонарь
2631 : Правый задний фонарь на двери багажного отделения
2632 : Задний левый фонарь на двери багажного отделения
2633 : Правый светильник номерного знака
2634 : Шунт разжима jack (домкрата)
2635 : Задний правый фонарь на кузове
2636 : Левый светильник номерного знака
2637 : Штепсельный разъем для гирофары
2638 : Гирофара
2639 : Переключатель гирофары
2640 : Передний левый габаритный фонарь
2641 : Передний правый боковой габаритный фонарь
2642 : Передний левый боковой габаритный фонарь
2643 : Задний правый боковой габаритный фонарь
2644 : Задний левый боковой габаритный фонарь
2645 : Передний правый габаритный фонарь
2646 : Задний левый фонарь в верхней части кузова
2647 : Задний правый фонарь в верхней части кузова
2648 : Центральный левый габаритный фонарь
2649 : Центральный правый габаритный фонарь
2650 : Задний левый габаритный фонарь
2651 : Рампа версии для полиции на крыше
2655 : Задний правый габаритный фонарь
2656 : Светильники (задние светильники на крыше)

2657 : Модуль светильников (задние светильники на крыше)
2658 : Переключатель светильников (задние светильники на крыше)
2659 : Выключатель оранжевых фонарей
2660 : Переключатель противотуманных фар
2662 : Реле запрета включения противотуманных фар (передних)
2665 : Реле передних противотуманных фар
2670 : Левая противотуманная фара
2675 : Правая противотуманная фара
2676 : Шунт дополнительной фары
2680 : Переключатель прожектора дальнего обзора
2685 : Реле прожекторов дальнего обзора
2690 : Левый прожектор дальнего обзора
2695 : Правый прожектор дальнего обзора
3000 : Контакт паза передней левой двери
3001 : Контакт паза передней правой двери
3002 : Контакт паза задней левой двери
3003 : Контакт паза задней правой двери
3004 : Модуль таймер системы освещения
3005 : Реле таймера светильников
3006 : Переключатель светильников
3007 : Реле системы освещения
3008 : Электронный блок управления освещением салона
3009 : Кнопка регулировки яркости подсветки естественной/затемненной
3010 : Передний плафон освещения
3011 : Передний центральный плафон
3012 : Светильник (передний левый)
3013 : Плафон (передний правый)
3014 : Контактный датчик двери водителя
3015 : Верхняя консоль + интегрированные функции
3016 : Контактный датчик двери пассажира
3019 : Переключатель заднего светильника
3020 : Задний плафон
3021 : Центральный задний светильник
3022 : Задний левый светильник
3023 : Задний правый светильник
3024 : Левый светильник
3025 : Правый светильник
3026 : Плафоны подсветки переднего пространства для ног
3027 : Подсветка центрального заднего пространства для ног
3028 : Плафон верхней части багажника
3029 : Переключатель центрального светильника
3030 : Центральный светильник
3031 : Передний правый фонарь для чтения карт
3032 : Передний левый фонарь для чтения карт
3033 : Задний правый фонарь для чтения карт
3034 : Задний левый фонарь для чтения карт
3035 : Светильник нижнего отделения
3036 : Подсветка переднего правого нижнего отделения
3037 : Подсветка переднего левого нижнего отделения
3038 : Подсветка заднего правого нижнего отделения
3039 : Плафон подсветки заднего левого пространства для ног
3040 : Подсветка нижней части передней левой двери
3041 : Плафон на левом сиденье ряда 2
3042 : Светильник нижней части двери задний левый
3043 : Лампа подсветки внутреннего выключателя открытия задней левой двери
3044 : Подсветка ручки открытия изнутри правой задней двери
3045 : Подсветка нижней части передней правой двери
3046 : Плафон на правом сиденье ряда 2
3047 : Подсветка нижней части задней правой двери
3048 : Подсветка ручки открытия изнутри левой передней двери
3049 : Подсветка ручки открытия изнутри правой передней двери
3050 : Реостат освещения
3051 : Подсветка системы кондиционирования (управление системой обогрева)
3052 : Подсветка на консоли

3053 : Подсветка прикуривателя
3054 : Подсветка пепельницы
3055 : Подсветка крышки радиоприемника
3056 : Подсветка крышки пепельницы
3057 : Подсветка левого вентиляционного отверстия
3058 : Подсветка правого вентиляционного отверстия
3059 : Подсветка центрального вентиляционного отверстия
3060 : Подсветка зеркальца в козырьке со стороны водителя
3061 : Подсветка зеркальца в козырьке со стороны пассажира
3062 : Подсветка задней пепельницы
3063 : Плафон потолка
3064 : Плафон освещения панели управления
3065 : Подсветка чтения карт
3066 : Подсветка переднего левого подлокотника
3067 : Подсветка переднего правого подлокотника
3068 : Подсветка заднего левого подлокотника
3069 : Подсветка заднего правого подлокотника
3070 : Подсветка системы переключения скоростей
3071 : Подсветка подъема средней части
3072 : Плафон освещения передней левой двери
3073 : Плафон освещения передней правой двери
3074 : Плафон потолка 2
3075 : Подсветка противоугонной системы
3076 : Плафон панели управления со стороны водителя
3077 : Плафон панели управления со стороны пассажира
3078 : Освещение полки на спинке левого переднего сиденья
3079 : Освещение полки на спинке правого переднего сиденья
3080 : Лампа подсветки солнцезащитного козырька версии для полиции
3081 : Подсветка "медальона" передней левой двери
3082 : Подсветка "медальона" передней правой двери
3083 : Подсветка "медальона" задней левой двери
3084 : Подсветка "медальона" задней правой двери
3085 : Переключатель центрального и пассажирского светильников (белый свет)
3086 : Переключатель центрального и пассажирского светильников (синий свет)
3087 : Переключатель стояночных фонарей
3088 : Реле стояночных фонарей
3089 : Светодиодный модуль потолочной консоли в передней части
3090 : Реле выдержки времени освещения заднего левого сиденья ряда 3
3091 : Реле выдержки времени освещения заднего правого сиденья ряда 3
3092 : Концевой выключатель подсветки заднего левого сиденья ряда 3
3093 : Концевой выключатель подсветки заднего правого сиденья 3
3094 : Плафон подсветки задней левой ниши для ног ряда 3
3095 : Плафон подсветки задней правой ниши для ног ряда 3
3096 : Освещение зоны соединения
3097 : Переключатель режима освещения "день/ночь"
3100 : Датчик багажника
3101 : Плафон съемного багажного ящика
3102 : Плафон центрального охлаждаемого багажного отделения
3104 : Светильник створки
3105 : Подсветка багажного отделения (или задней створки)
3106 : Левый задний светильник багажного отделения
3107 : Правый задний светильник багажного отделения
3108 : Переключатель подсветки консоли CD
3109 : Дополнительное освещение багажника
3110 : Выключатель лампы освещения перчаточного ящика
3111 : Зуммер электропривода крышки багажника
3112 : Электродвигатель привода крышки багажного отделения
3113 : Датчик полного открытия крышки багажника с электроприводом
3114 : Освещение большого вещевого ящика
3115 : Подсветка перчаточного ящика
3116 : Плафон переднего левого багажного отделения
3117 : Плафон переднего правого багажного отделения
3118 : Подсветка левого переднего ящика для мелочей
3119 : Подсветка правого переднего ящика для мелочей

3120 : Контакт капота
3121 : Светильник моторного отсека
3122 : Контакт светильника моторного отсека
3123 : Плафон освещения центрального багажного отделения
3125 : Реле подсветки багажного отделения
3126 : Реле таймера подсветки багажного отделения
4000 : Электронный центральный модуль приборной панели
4001 : Блок отображения информации на ветровом стекле
4002 : Панель управления системой обзора
4005 : Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
4010 : Контакт уровня охлаждающей жидкости
4012 : Вынесенный блок панели приборов
4015 : Модуль уровня жидкости двигателя
4020 : Термовыключатель охлаждающей жидкости двигателя
4021 : Термоконттакт температуры двигателя
4025 : Датчик температуры – термоконттакт жидкости двигателя (индикатор)
4026 : Индикатор температуры жидкости двигателя
4030 : Терморезистор жидкости двигателя (индикатор)
4035 : Термоконттакт предварительного предупреждения
4040 : Терморезистор жидкости двигателя и системы охлаждения
4050 : Датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)

4060 : Индикатор зарядки аккумулятора
4100 : Индикатор температуры + уровень моторного масла
4101 : Индикатор температуры моторного масла
4102 : Индикатор уровня моторного масла
4103 : Датчик температуры моторного масла
4104 : Датчик давления моторного масла
4105 : Индикатор давления моторного масла
4106 : Датчик давления/манометрический выключатель моторного масла
4110 : Манометрический выключатель масло/двигатель
4111 : Датчик температуры + термовыключатель, действующий от температуры масла
4120 : Датчик уровня моторного масла
4130 : Термовыключатель моторного масла
4131 : Датчик температуры и уровня моторного масла
4132 : Датчик качества, температуры и уровня моторного масла
4200 : Контакт стартера
4205 : Маноконттакт воздушного фильтра
4210 : Тахометр (если выполнен отдельно)
4240 : Датчик давления во впускных патрубках
4241 : Индикатор давления в турбине
4300 : Контакт минимального уровня топлива
4310 : Указатель уровня топлива
4311 : Электронный модуль амортизации топливного насоса
4315 : Топливный датчик (передатчик)
4320 : Контакт наличия крышки топливного бака
4330 : Счетчик расхода топлива (бортовой компьютер)
4335 : Интерфейсный модуль расхода
4340 : Калькулятор расхода
4341 : Индикатор моментального расхода топлива
4400 : Контакт стояночного тормоза
4401 : Диод индикатора стояночного тормоза
4402 : Диод сигнализации включения заднего хода
4405 : Вакуумный контакт контроля отрицательного давления в системе усиления тормозов

4410 : Контакт уровня тормозной жидкости
4420 : Реле индикатора предупреждения системы антиблокировки колес
4430 : Передний левый контакт износа тормозных колодок
4431 : Передний правый контакт износа тормозных колодок
4432 : Задний левый контакт системы контроля износа тормозных колодок
4433 : Задний правый контакт системы контроля износа тормозных колодок
4440 : Модуль контроля перегоревших ламп
4445 : Реле перегоревших ламп (индикатор)
4450 : Реле индикатора тормозной системы (Австралия)

4500 : Концевой выключатель уровня жидкости системы коррекции рабочей высоты кузова

4605 : Дисплей отображения выбранного положения или программы

4610 : Термоконттакт масла коробки передач

4630 : Индикатор скорости автомобиля

4635 : Электронный преобразователь тахографа

4640 : Одометр (если выполнен отдельно)

4645 : Электронный модуль индикаторов и одометр

4700 : Концевой выключатель в левом переднем замке (определение открытой двери)

4701 : Контакт переднего правого замка (контроль открытой двери)

4702 : Контакт заднего левого замочного механизма

4703 : Контакт заднего правого замочного механизма

4704 : Контакт закрывания капота (контроль открытого капота)

4705 : Контакт замка багажного отделения (контроль открытого багажного отделения)

4710 : Реле предупреждения о невыключенных приборах освещения

4715 : Сигнализатор открытой двери

4716 : Сигнализатор не включенной стояночной передачи

4720 : Зуммер, предупреждающий о том, что водитель забыл выключить фары

4725 : Звуковой сигнализатор невыключенных приборов освещения + забытого ключа в замке зажигания

4728 : Контакт пряжки ремня безопасности заднего левого сиденья ряда 3

4729 : Контакт пряжки ремня безопасности заднего правого сиденья ряда 3

4730 : Контакт ремня безопасности водителя

4731 : Контакт ремня безопасности пассажира

4732 : Контакт заднего левого ремня безопасности

4733 : Контакт заднего правого ремня безопасности

4734 : Контакт заднего центрального ремня безопасности

4735 : Модуль ремня безопасности

4736 : Блок управления пристегиванием ремня безопасности

4737 : Область (географическая) определения

4738 : Контакт ремня безопасности задний центральный левый

4739 : Контакт ремня безопасности задний центральный правый

4740 : Зуммер предупреждения о превышении скорости

4741 : Контакт ремня безопасности ряд 3 задний левый

4742 : Контакт ремня безопасности ряд 3 задний правый

4743 : Концевой выключатель заднего центрального и заднего правого ремня безопасности

4744 : Концевой выключатель центрального заднего и левого заднего ремня безопасности

4745 : Контактный датчик левого и правого задних ремней безопасности ряда 3

4746 : Блок сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности

4747 : Концевой выключатель заднего левого/центрального/правого ремня безопасности

4748 : Больше не использовать: брать 65a9

4750 : Модуль антиблокировки колес

4751 : Контакт ремня безопасности задний центральный левый (левая сторона)

4752 : Контакт ремня безопасности задний центральный левый (правая сторона)

4753 : Контакт ремня безопасности задний центральный правый (правая сторона)

4754 : Контакт ремня безопасности задний центральный правый (левая сторона)

4760 : Контакт системы контроля наличия ключа в замке (управление сигнализатором)

4761 : Контактный датчик наличия ключа в замке зажигания

4765 : Реле сигнализатора системы контроля наличия ключа в замке

4790 : Сигнализатор не выключенного электрического привода

4800 : Датчик температуры катализатора

4805 : Модуль температуры катализатора

4900 : Этикетка индикатора системы контроля аномалий

4905 : Панель символов

4990 : Контакт системы контроля открывания крышки зарядного модуля

5001 : Датчик дождя

5002 : Реле управления датчиком осадков

5003 : Реле регулировки скорости функционирования датчика осадков

5004 : Калькулятор автоматического стеклоочистителя

5005 : Реле переднего стеклоочистителя
5006 : Реле очистителя ветрового / заднего стекла
5007 : Датчик осадков / уровня освещенности
5008 : Датчик осадков / уровня освещенности / туннеля
5009 : Обогрев переднего стеклоочистителя
5010 : Таймер управления работой переднего стеклоочистителя
5011 : Реле обогрева переднего стеклоочистителя
5012 : Датчик уровня освещенности
5015 : Двигатель переднего стеклоочистителя
5016 : Модуль останковки парковки
5020 : Система обогрева очистительной жидкости
5021 : Трубка отопителя
5025 : Левый привод стеклоочистителя ветрового стекла
5030 : Правый привод стеклоочистителя ветрового стекла
5100 : Насос переднего стеклоомывателя
5105 : Левый обогреваемый распылитель омывателя
5106 : Правый обогреваемый распылитель омывателя
5110 : Датчик уровня очистительной жидкости
5115 : Насос переднего/заднего стеклоомывателя
5202 : Выключатель заднего стеклоочистителя
5203 : Переключатель заднего омывателя
5204 : Концевой выключатель электродвигателя заднего стеклоочистителя (если выполнен отдельно)
5205 : Реле очистителя заднего стекла
5210 : Таймер заднего стеклоочистителя
5211 : Привод заднего левого стеклоочистителя
5212 : Привод заднего правого стеклоочистителя
5215 : Привод заднего стеклоочистителя
5300 : Насос заднего стеклоомывателя
5400 : Реле таймера омывателя фар
5401 : Реле омывателя фар
5405 : Насос омывателей фар
5406 : Концевой выключатель омывателя фар
6000 : Контакт левого стеклоподъемника на левой двери
6001 : Выключатель переднего левого стеклоподъемника
6002 : Передний контакт правого стеклоподъемника
6003 : Переключатель стеклоподъемника пассажира со стороны водителя
6004 : Переключатель стеклоподъемника двери пассажира
6005 : Контакт правого стеклоподъемника на правой двери
6007 : Клавиша управления стеклоподъемником водителя со стороны водителя
6010 : Контакт левого стеклоподъемника на правой двери
6015 : Контакт правого стеклоподъемника на левой двери
6016 : Диод цепи стеклоподъемников + люка
6017 : Выключатель стеклоподъемника двери пассажира, расположенный на двери пассажира
6020 : Реле переднего стеклоподъемника + люка
6021 : Реле стеклоподъемников
6025 : Реле возобновления подачи питания стеклоподъемника + люка
6029 : Модуль системы антизащемления / ступенчатого подъема со стороны водителя
6030 : Блок двухрежимного стеклоподъемника
6031 : Привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника пассажира
6032 : Привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя
6033 : Модуль системы антизащемления
6034 : Датчик системы антизащемления
6035 : Привод стеклоподъемника с системой антизащемления в двери водителя
6036 : Панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя
6037 : Плата управления стеклоподъемником/наружным зеркалом двери пассажира
6038 : Привод стеклоподъемника с системой антизащемления в двери пассажира
6039 : Задний блок предупреждения микроопускания
6040 : Привод стеклоподъемника водителя
6041 : Внутренний датчик дверной ручки водителя
6042 : Внешний датчик дверной ручки водителя
6043 : Внутренний датчик дверной ручки пассажира

6044 : Внешний датчик дверной ручки пассажира
6045 : Привод стеклоподъемника пассажира
6046 : Контактор наружной ручки задней левой двери
6047 : Контактор наружной ручки задней правой двери
6048 : Блок предупреждения малого опускания спереди
6049 : Концевой выключатель наружной ручки двери водителя
6050 : Концевой выключатель наружной ручки двери пассажира
6051 : Привод + модуль переднего правого стеклоподъемника
6052 : Привод + модуль переднего левого стеклоподъемника
6053 : Плата управления стеклоподъемником / блокировкой замка двери водителя
6060 : Контакт системы центрального управления стеклоподъемниками
6061 : Двойной модуль управления стеклоподъемником
6100 : Задний контактор заднего левого стеклоомывателя
6101 : Привод + модуль ступенчатого заднего правого стеклоподъемника
6102 : Привод + модуль ступенчатого заднего левого стеклоподъемника
6105 : Задний контактор заднего правого стеклоомывателя
6110 : Выключатель передний заднего левого стеклоподъемника
6115 : Выключатель передний заднего правого стеклоподъемника
6116 : Панель управления задним стеклоподъемником
6120 : Выключатель отключения задних стеклоподъемников
6121 : Реле блокировки задних функций
6122 : Переключатель блокировки задних стеклоподъемников и отключения сигнализации
6123 : Управление запретом работы заднего стеклоподъемника
6125 : Реле задних стеклоподъемников
6126 : Реле включения задних стеклоподъемников от +питания аксессуаров
6130 : Привод заднего левого стеклоподъемника
6131 : Привод + модуль заднего правого стеклоподъемника
6132 : Привод + модуль заднего левого стеклоподъемника
6133 : Привод заднего левого стеклоподъемника с системой антизащемления
6134 : Привод заднего правого стеклоподъемника с системой антизащемления
6135 : Привод заднего правого стеклоподъемника
6140 : Реле заднего стеклоподъемника + электрообогрев сиденья
62A0 : Реле центральной блокировки
62A1 : Механизм замков задней левой створчатой двери
62A2 : Замок рычага запасного колеса в сборе
62A3 : Выключатель открытия рычага запасного колеса
6200 : Концевой выключатель открытого состояния передней левой двери
6201 : Диод контакт левой открытой двери СМ / модуль двери
6202 : Замок двери водителя в сборе
6203 : Изоляционный диод передней / задней дверей
6204 : Диод контакт правой открытой двери СМ / модуль двери
6205 : Концевой выключатель открытого состояния передней правой двери

6206 : Переключатель системы детской блокировки
6207 : Замок двери пассажира в сборе
6208 : Скоба левого привода
6209 : Скоба правого привода
6210 : Контакт открытой задней левой двери
6211 : Переключатель замка
6212 : Замок задней левой двери в сборе
6213 : Датчик управления открытием снаружи передней левой
6214 : Датчик управления открытием снаружи передней правой
6215 : Контакт открытой задней правой двери
6216 : Контакт открытого багажного отделения
6217 : Замок задней правой двери в сборе
6218 : Замочный механизм задней правой створки двери
6219 : Реле системы безопасности разблокировки дверей
6220 : Контакт блокировки дверей
6221 : Контакт блокировки задней правой створчатой двери
6222 : Замочный механизм багажного отделения
6223 : Механизм замка стекла
6224 : Замочный механизм левой створки
6225 : Замочный механизм правой створки

6226 : Реле лючка топливного бака
6228 : Модуль блокировки дверей и электростеклоподъемников
6229 : Контакт блокировки и запрещения блокировки автомобиля
6230 : Инфракрасный приемник блокировки дверей (пульт управления)
6231 : Высокочастотный приемник системы блокировки дверей
6232 : Высокочастотный излучатель системы блокировки дверей
6233 : Замочный механизм передней левой двери
6234 : Блок прерывания работы исполнительных механизмов дверей (BCAP)
6235 : Блок блокировки выходов
6236 : Концевой выключатель конца открывания левой сдвижной боковой двери
6237 : Контакт разблокировки багажного отделения
6238 : Концевой выключатель конца открывания правой сдвижной боковой двери
6239 : Модуль боковых сдвижных дверей
6240 : Привод блокировки передней левой двери
6241 : Выключатель дверцы топливного бака
6242 : Привод суперблокировки передней левой двери
6243 : Привод левой боковой сдвижной двери
6244 : Передний левый концевой выключатель положения левой боковой сдвижной двери
6245 : Привод блокировки передней правой двери
6246 : Задний левый контакт левой боковой сдвижной двери
6247 : Привод суперблокировки передней правой двери
6248 : Привод правой боковой сдвижной двери
6249 : Передний правый концевой выключатель задней правой сдвижной двери
6250 : Привод блокировки задней левой двери
6251 : Задний правый контактор боковой сдвижной двери
6252 : Привод суперблокировки задней левой двери
6253 : Привод блокировки задней левой створки двери
6254 : Замочный механизм передней правой двери
6255 : Привод блокировки задней правой двери
6256 : Привод блокировки задних дверей
6257 : Привод суперблокировки задней правой двери
6258 : Привод запираения задней правой распашной двери
6259 : Привод суперблокировки задней правой створки двери
6260 : Привод блокировки багажного отделения
6261 : Электродвигатель блокировки замка двери багажного отделения
6262 : Диод привода суперблокировки багажного отделения
6263 : Привод системы детской безопасности левой двери
6264 : Реле системы детской безопасности
6265 : Привод блокировки крышки топливного бака
6266 : Привод блокировки зарядного разъема
6267 : Привод системы детской безопасности правой двери
6268 : Индикатор системы детской безопасности задней левой двери
6269 : Индикатор системы детской безопасности задней правой двери
6270 : Датчик подтормаживания левой сдвижной двери
6271 : Датчик подтормаживания правой сдвижной двери
6272 : Приводной механизм открывания левого замочного механизма
6273 : Приводной механизм открывания правого замочного механизма
6274 : Левый замок со встроенным концевым выключателем
6275 : Замочный механизм с интегрированным контактом с правой стороны
6276 : Приводной механизм замка багажного отделения
6277 : Концевой выключатель с подвижными контактами
6278 : Контакт левой боковой сдвижной двери
6279 : Контакт правой боковой сдвижной двери
6280 : Контакт правой боковой сдвижной двери
6281 : Концевой выключатель открывания заднего стекла
6282 : Концевой выключатель открытого состояния капота
6283 : Концевой выключатель открытого положения крышки багажного отделения
6284 : Приводной механизм замка задней створки
6285 : Контакт опущенного заднего стекла
6286 : Реле разрешения открывания багажника/заднего стекла
6287 : Реле открывания багажника
6288 : Реле опускания стекла
6289 : Скоба замка багажника

6290 : Функциональный модуль багажного отделения
6291 : Концевой выключатель с фиксированными контактами
6292 : Переключатель багажного отделения
6293 : Разделенный контакт левой боковой сдвижной двери
6294 : Общее реле багажника
6295 : Левый датчик системы предотвращения заземления
6296 : Правый датчик системы предотвращения заземления
6297 : Концевой выключатель открытого положения крышки багажного отделения
6298 : Блокировка доступа сзади
6299 : Высокочастотная антенна блокировки замков
63A1 : Комплект электродвигателей регулировки сиденья водителя
63A2 : Комплект электродвигателей регулировки сиденья пассажира
63A3 : Электродвигатель складывания заднего правого подголовника
63A4 : Электродвигатель складывания заднего левого подголовника
63A5 : Блок разблокировки задних сидений
63A6 : Кнопка разблокировки заднего левого сиденья
63A7 : Кнопка разблокировки заднего правого сиденья
63A8 : Исполнительный элемент разблокировки заднего правого сиденья
63A9 : Исполнительный элемент разблокировки заднего правого сиденья
63B0 : Мини-выключатель откинутого положения спинки сиденья водителя
63B1 : Мини-выключатель положения комфорт спинки сиденья водителя
63B2 : Мини-выключатель положения комфорт спинки сиденья пассажира
63B3 : Блок запоминания положений сиденья водителя
63B4 : Блок памяти регулировок сиденья пассажира
63B5 : Выключатель доступа на заднее сиденье за водителем
63B6 : Выключатель обеспечения доступа к заднему сиденью со стороны пассажира
63B7 : Силовой блок электрического сиденья водителя
63B8 : Диод обратной связи складывающихся задних сидений
63C0 : Левый блок отпирания заднего сиденья
63C1 : Правый блок отпирания заднего сиденья
63C2 : Внутренняя кнопка открытия багажника
63C3 : Кнопка блокировки задних дверей без участия рук
63D1 : Выключатель регулировки положения подушки сиденья и поясничной поддержки (уровень напряжения) сиденья водителя
63D2 : Выключатель регулировки положения подушки сиденья и поясничной поддержки (мощность) сиденья водителя
63D3 : Выключатель регулировки положения подушки сиденья и поясничной поддержки (уровень напряжения) сиденья пассажира
63D4 : Выключатель регулировки положения подушки сиденья и поясничной поддержки (мощность) сиденья пассажира
63D5 : Контактный датчик регулировки наклона спинки заднего левого сиденья
63D6 : Контактный датчик регулировки наклона спинки заднего правого сиденья
63D7 : Поясничный упор сиденья водителя
63D8 : Поясничный упор сиденья переднего пассажира
63E1 : Блок управления функцией массажа водителя
63E2 : Блок управления функцией массажа переднего пассажира
63E3 : Привод наклона заднего сиденья
63E4 : Реле регулировки наклона спинки заднего левого сиденья
63E5 : Реле регулировки наклона спинки заднего правого сиденья
63E6 : Контактный датчик регулировки наклона спинки заднего левого сиденья
63E7 : Контактный датчик регулировки наклона спинки заднего правого сиденья
63E8 : Электродвигатель регулировки сиденья (заднего левого)
63E9 : Электродвигатель регулировки сиденья (заднего правого)
63F0 : Реле защиты перемещения сиденья
6300 : Контакт механизма перемещения вперед водительского сиденья
6301 : Блок памяти регулировок сиденья водителя и зеркала заднего вида
6302 : Механизм регулировки водительского сиденья
6303 : Комплекс регулировок сиденья пассажира
6304 : Модуль памяти положения пассажирского сиденья
6305 : Контакт механизма перемещения вперед пассажирского сиденья
6306 : Электродвигатель регулировки положения сиденья водителя
6307 : Панель внесения в память положения пассажирского сиденья
6308 : Датчик присутствия
6309 : Электродвигатель регулировки положения сиденья пассажира

6310 : Концевой выключатель поднятия сиденья водителя
6311 : Контактный датчик подушки сиденья с возможностью регулировки 4 движений сиденья водителя
6312 : Контакт электропривода регулировки сиденья пассажира по 4 направлениям
6313 : Электродвигатель регулировки длины подушки сиденья водителя
6314 : Электродвигатель регулировки продольного перемещения сиденья пассажира
6315 : Концевой выключатель поднятия сиденья переднего пассажира
6316 : Электропривод угла наклона сиденья водителя
6317 : Привод угла наклона сиденья пассажира
6318 : Привод перемещения по горизонтали подушки водительского сиденья
6319 : Привод перемещения по горизонтали подушки пассажирского сиденья
6320 : Привод перемещения водительского сиденья по горизонтали
6321 : Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья водителя
6322 : Электропривод регулировки подъема основания сиденья водителя
6323 : Привод регулировки подъема основания сиденья пассажира
6324 : Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья пассажира
6325 : Привод салазок сиденья пассажира
6326 : Электродвигатель регулировки подголовника сиденья водителя
6327 : Привод подголовника сиденья пассажира
6328 : Электродвигатель регулировки подголовника сиденья водителя
6329 : Электродвигатель регулировки подголовника сиденья пассажира
6330 : Электродвигатель регулировки высоты сиденья водителя
6331 : Электродвигатель регулировки высоты сиденья пассажира
6332 : Электродвигатель регулировки высоты спинки сиденья водителя
6333 : Электродвигатель регулировки верхней части спинки сиденья водителя
6334 : Электродвигатель регулировки высоты спинки сиденья пассажира
6335 : Электродвигатель регулировки верхней части спинки сиденья пассажира
6336 : Контакт перемещения вперед и назад переднего сиденья пассажира
6337 : Привод передней подушки пассажирского сиденья
6338 : Модуль памяти сиденья
6339 : Привод задней подушки пассажирского сиденья
6340 : Контакт спинки пассажирского сиденья
6341 : Электродвигатель регулировки нижней части спинки сиденья водителя
6342 : Электродвигатель регулировки нижней части спинки сиденья пассажира
6343 : Управление уровнем напряжения сиденья водителя
6344 : Управление напряжением сиденья пассажира
6345 : Выключатель регулировки 4 по уровню напряжения перемещения сиденья водителя
6346 : Выключатель регулировки 4 по уровню напряжения перемещения сиденья пассажира
6347 : Электродвигатель привода центрального подлокотника
6348 : Блок памяти регулировок положения заднего сиденья
6349 : Блок положения сиденья пассажира
6350 : Электродвигатель регулировки нижней части спинки сиденья водителя
6351 : Задний концевой выключатель определения положения сиденья пассажира
6352 : Блок регулировки положения задних сидений
6353 : Контакт перемещения вперед и назад левого заднего сиденья
6354 : Контакт перемещения вперед и назад правого заднего сиденья
6355 : Электродвигатель регулировки нижней части спинки сиденья пассажира
6356 : Привод регулировки поясничной области водительского сиденья
6357 : Привод регулировки поясничной области пассажирского сиденья
6358 : Привод горизонтального поясничного упора сиденья водителя
6359 : Привод горизонтальной поясничной поддержки сиденья пассажира
6360 : Реле регулировки сиденья водительского сиденья
6361 : Привод вертикальной регулировки поясничной области водительского сиденья
6362 : Привод вертикальной регулировки поясничной области пассажирского сиденья
6363 : Электродвигатель регулировки поясничной поддержки сиденья водителя
6364 : Электродвигатель регулировок поясничной поддержки сиденья пассажира
6365 : Реле регулировки пассажирского сиденья
6366 : Привод перемещения на высокой скорости по горизонтали пассажирского сидения
6367 : Привод перемещения на высокой скорости по горизонтали водительского сидения
6368 : Электродвигатель регулировки поясничной поддержки сиденья водителя по

высоте

6369 : Электродвигатель регулировки поясничной поддержки сиденья пассажира по высоте

6370 : Вспомогательный блок сиденья mos

6371 : Вентилятор сиденья водителя

6372 : Вентилятор сиденья пассажира

6373 : Мини выключатель ограничитель движения вперед водительского сиденья

6374 : Мини выключатель блокировки раскладывания спинки водительского сиденья

6376 : Мини выключатель ограничитель движения вперед пассажирского сиденья

6377 : Мини выключатель блокировки складывания спинки пассажирского сиденья

6378 : Мини выключатель блокировки раскладывания спинки пассажирского сиденья

6379 : Микро переключатель положения спинки пассажирского сиденья внесенного в память

6380 : Выключатель регулировки верхней части спинки сиденья водителя пассажира по уровню напряжения

6381 : Выключатель силовой регулировки верхней части спинки сиденья водителя/пассажира

6382 : Выключатель регулировки поясничной поддержки сиденья водителя/пассажира по уровню напряжения

6383 : Выключатель силовой регулировки поясничной поддержки сиденья водителя/пассажира

6384 : Привод регулировки заднего правого сиденья

6385 : Привод регулировки заднего левого сиденья

6386 : Модуль регулировки поясничной поддержки сиденья водителя

6387 : Модуль регулировки положения спинки сиденья водителя

6388 : Привод заднего правого подголовника

6389 : Привод заднего левого подголовника

6390 : Контакт складывания заднего подголовника

6391 : Группа регулировки заднего правого сиденья

6392 : Группа регулировки заднего левого сиденья

6393 : Плата сиденья водителя

6394 : Плата сиденья пассажира

6395 : Сиденье водителя

6396 : Сиденье пассажира

6397 : Главный блок регулировки положения сидений на 5 перемещений

6398 : Вспомогательный блок регулировки положения сидений на 5 перемещений

6399 : Вспомогательный блок регулировки положения сидений на 2 перемещений

6400 : Переключатель зеркала заднего вида водителя

6404 : Блок подсветки и запоминания положения наружного зеркала пассажира

6405 : Переключатель зеркала заднего вида со стороны пассажира

6406 : Переключатель зеркал заднего вида

6407 : Модуль складного зеркала заднего вида

6408 : Реле складывания наружных зеркал

6409 : Реле раскрытия наружных зеркал

6410 : Зеркало заднего вида водителя

6411 : Левое зеркало заднего вида

6415 : Зеркало заднего вида переднего пассажира

6416 : Наружное зеркало правое

6420 : Переключатель складываемого зеркала заднего вида

6421 : Модуль индексирования заднего хода

6422 : Переключатель индексирования при включении заднего хода

6430 : Внутреннее зеркало заднего вида с электроприводом

6435 : Блок предотвращения ослеплению

6440 : Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида

6450 : Блок контроля "мертвой" зоны

6451 : Левая камера

6452 : Правая камера

6470 : Переключатель регулировки рулевой колонки

6471 : Привод регулировки рулевой колонки по высоте

6472 : Привод регулировки рулевой колонки по глубине

6473 : Привод регулировки по высоте глубине рулевого колеса

6500 : Контакт пассивного ремня безопасности водителя

65A0 : Концевой выключатель состояния правого ремня безопасности сиденья 1 ряда2

65A1 : Концевой выключатель состояния левого ремня безопасности сиденья 1 ряда 2

65A2 : Концевой выключатель состояния правого ремня безопасности сиденья 2 ряда2
65A3 : Концевой выключатель состояния левого ремня безопасности сиденья 2 ряда 2
65A4 : Концевой выключатель состояния правого ремня безопасности сиденья 3 ряда2
65A5 : Концевой выключатель состояния левого ремня безопасности сиденья 3 ряда 2
65A6 : Модуль электрического бесконтактного соединения сиденья 1, ряд 2
65A7 : Модуль электрического бесконтактного соединения сиденья 2, ряд 2
65A8 : Модуль электрического бесконтактного соединения сиденья 3, ряд 2
65A9 : Модуль электрического бесконтактного соединения с кузовом, ряд 2
65B0 : Датчик сателлита водителя
65B1 : Датчик сателлита пассажира
65B2 : <масса> модуля боковой подушки безопасности водителя
65B3 : Масса> модуля боковой подушки безопасности пассажира
6501 : Катушка ремня безопасности водителя с пиротехническим преднатяжителем
6502 : Модуль правой передней боковой подушки безопасности
6503 : Модуль левой передней боковой подушки безопасности
6505 : Контакт пассивного ремня безопасности пассажира
6506 : Катушка ремня безопасности пассажира с пиротехническим преднатяжителем
6510 : Модуль пассивного ремня безопасности водителя
6515 : Модуль пассивного ремня безопасности пассажира
6520 : Реле таймера пассивного ремня безопасности
6524 : Пиротехнический преднатяжитель возврата переднего левого ремня безопасности
6525 : Индикатор нейтрализации подушки безопасности пассажира
6530 : Привод пассивного ремня безопасности водителя
6535 : Привод пассивного ремня безопасности пассажира
6539 : Передний центральный пиротехнический преднатяжитель
6540 : Модуль ремня безопасности с пиротехническим элементом со стороны водителя
6541 : Модуль ремня безопасности с пиротехническим элементом
6542 : Модуль ремня с пиротехническим элементом
6543 : Модуль контроля человека, присутствующего в водительском сидении
6544 : Пиротехнический преднатяжитель возврата переднего правого ремня безопасности "
6546 : Модуль контроля человека, присутствующего в пассажирском сидении
6547 : Датчик положения сиденья водителя
6548 : Модуль подушки безопасности в коленях водителя
6549 : Модуль подушки безопасности в коленях переднего пассажира
6550 : Датчик положения сиденья пассажира
6551 : Модуль правой верхней боковой подушки безопасности
6552 : Модуль левой верхней боковой подушки безопасности
6553 : Сопrotивление шунта подушки безопасности
6555 : Модуль передней центральной подушки безопасности
6558 : Задняя левая арка
6559 : Задняя правая арка
6560 : Модуль управления задней аркой системы безопасности
6561 : Автоматическое устранение помех калькулятора подушки безопасности
6562 : Модуль передней правой подушки безопасности
6563 : Модуль передней левой подушки безопасности
6564 : Модуль подушки безопасности в коленях переднего пассажира
6565 : Модуль подушки безопасности водителя
6566 : Модуль задней правой боковой подушки безопасности
6567 : Модуль задней левой боковой подушки безопасности
6568 : Возвратный преднатяжитель ремня безопасности водителя
6569 : Переключатель нейтрализации подушки безопасности пассажира
6570 : Блок подушек безопасности и преднатяжителей
6571 : Блок правой боковой подушки безопасности
6572 : Блок левой боковой подушки безопасности
6573 : Датчик передней левой верхней боковой подушки безопасности
6574 : Датчик передней правой верхней боковой подушки безопасности
6575 : Передний левый преднатяжитель
6576 : Передний правый преднатяжитель
6577 : Задний левый преднатяжитель
6578 : Задний правый преднатяжитель
6579 : Задний центральный преднатяжитель
6580 : Задний левый датчик верхней боковой подушки безопасности

6581 : Задний правый датчик верхней боковой подушки безопасности
6582 : Передний левый датчик подушки
6583 : Передний правый датчик подушки
6584 : Модуль активного препятствования "подныриванию" пассажира
6585 : Датчик переднего правого спутника
6586 : Преднатяжитель возврата заднего правого ремня безопасности
6587 : Преднатяжитель возврата заднего левого ремня безопасности
6588 : Механизм смотки ремня безопасности водителя
6589 : Передний центральный акселерометрический датчик удара столкновения с пешеходом
6590 : Модуль управления системой контроля столкновения с пешеходом
6591 : Передний правый датчик ускорения контроля столкновения с пешеходом
6592 : Передний левый датчик ускорения контроля столкновения с пешеходом
6593 : Датчик контроля силы столкновения с пешеходом
6594 : Правый приводной механизм шарнира капота
6595 : Левый приводной механизм шарнира капота
6596 : Задний левый преднатяжитель ряда сидений 3
6597 : Задний правый преднатяжитель ряда сидений 3
6598 : Преднатяжитель ремня безопасности водителя
6599 : Преднатяжитель ремня безопасности пассажира
6600 : Переключатель корректора фар
6601 : Рычаг изменения высоты автомобиля
6605 : Модуль корректировки фар
6606 : Блок динамической регулировки фар
6610 : Корректор левой фары
6615 : Корректор правой фары
6616 : Датчик высоты кузова в передней части
6617 : Датчик высоты кузова в задней части
6620 : Предохранитель цепи управления механизмом корректировки высоты кузова
6621 : Предохранитель привода корректировки высоты кузова
6625 : Переключатель высокого положения кузова
6630 : Реле информации о стояночном тормозе
6631 : Реле информации о педали тормоза
6632 : Маноконтакт гидравлической жидкости в системе
6635 : Калькулятор – датчик корректировки высоты автомобиля
6636 : Реле привода корректировки высоты автомобиля
6637 : Реле электроклапана корректировки высоты автомобиля
6640 : Привод электронасоса корректировки высоты автомобиля
6645 : Электроклапан корректировки высоты автомобиля
6646 : Контакт уровня жидкости в системе корректировки высоты автомобиля
6700 : Переключатель управления блокировкой дифференциала
6701 : Электроклапан управления блокировкой заднего дифференциала
6702 : Электроклапан управления механизмом включения 4x4
6703 : Электроклапан управления системой сохранения режима 4x4
6704 : Задний гибридный редуктор
6705 : Предохранитель блокировки дифференциала
6706 : Реле управления включения привода 4x4
6707 : Выключатель включения привода 4x4
6708 : Выключатель включения привода 4x4 и блокировки дифференциала
6709 : Контакт закрывания перехода редуктора скорости
6710 : Контакт положения блокировки переднего дифференциала
6711 : Датчик блокировки включения привода 4x4
6712 : Датчик разблокировки заднего дифференциала
6713 : Дифференциальный датчик режима (Цепь гибридного привода)
6714 : Переключатель режима гибридного привода
6715 : Контакт положения блокировки заднего дифференциала
6720 : Калькулятор блокировки дифференциала
6721 : Компьютер 4 ведущих колес
6730 : Привод блокировки переднего дифференциала
6735 : Привод блокировки заднего дифференциала
6740 : Реле блокировки дифференциала
6750 : Компьютер управляемого дифференциала
6755 : Выключатель прерывания буксования колес (Смотреть код 7075)
6760 : Пропорциональный электроклапан пилотируемого дифференциала

68A1 : Модуль привода закрытия крышки багажника
6800 : Переключатель люка крыши
6801 : Контакт ограничителя хода люка
6802 : Концевой выключатель конца перемещения путем приподнятия верхнего вентиляционного люка
6803 : Реле управления перемещением люка по вертикали
6804 : Реле управления открытием вентиляционного люка путем приподнимания
6805 : Реле люка
6806 : Контакт люка исходная точка
6807 : Реле механизма люка
6808 : Контакт среднего положения люка
6809 : Реле питания приводного механизма задних стекол
6810 : Электродвигатель вентиляционного люка
6811 : Приводной электродвигатель люка
6812 : Привод люка с механизмом импульсного управления ряд 2
6813 : Привод люка с механизмом импульсного управления ряд 3
6814 : Контакт заднего левого стекла
6815 : Контакт заднего правого стекла

6816 : Контакт открывания элемента
6817 : Передние концевые выключатели вентиляционных люков рядов 2 и 3
6818 : Контакт люка ряд 2
6819 : Контакт люка ряд 3
6820 : Группа люка
6822 : Приводной механизм заднего левого стекла
6823 : Приводной механизм заднего правого стекла
6824 : Концевой выключатель открывания заднего стекла
6825 : Инфракрасный излучатель люка
6826 : Инфракрасный приемник люка
6827 : Приводной механизм левого элемента
6828 : Приводной механизм правого элемента
6829 : Реле питания приводного механизма
6830 : Блок люка
6831 : Контакт левой арки
6832 : Контакт правой арки
6833 : Контакт левого элемента
6834 : Контакт правого элемента
6835 : Модуль контроля люка
6836 : Импульсионный передний правый привод люка крыши
6837 : Импульсионный передний левый привод люка крыши
6840 : Контакт задней левой боковой стенки с электроприводом
6841 : Реле задней боковой стенки
6842 : Контакт установки задней левой боковой стенки с электроприводом
6845 : Контакт задней правой боковой стенки с электроприводом
6847 : Контакт установки задней правой боковой стенки с электроприводом
6850 : Привод задней левой боковой стенки
6851 : Контакт люка
6852 : Электроклапан регулировки складной крыши
6853 : Реле r1 гидравлического блока складной крыши
6854 : Реле r2 гидравлического блока складной крыши
6855 : Привод задней правой боковой стенки
6856 : Выключатель запираения и отпираения крыши
6858 : Контакт левой скобы механизма сдвижного люка
6859 : Контакт правой скобы механизма сдвижного люка
6860 : Электрический модуль капота
6861 : Электрический контакт капота
6862 : Привод электронасоса электрического капота
6863 : Электроклапан открывания задней части
6864 : Электроклапан закрывания задней части
6865 : Электроклапан закрывания капота
6866 : Электроклапан открывания капота
6867 : Электроклапан открывания крышки
6868 : Электроклапан открывания крышки
6870 : Реле блока гидронасоса

6871 : Контакт гидроцилиндра задней части
6872 : Контакт гидроцилиндра капота
6873 : Контакт гидроцилиндра крышки
6874 : Кдавиша разблокирования люка в крыше
6875 : Сигнализатор капота
6876 : Диод сигнализатор капота
6877 : Диод открывания багажного отделения
6878 : Левый контактный датчик пристыковки складной крыши
6879 : Контакт правого закрытого люка
6880 : Контакт открытого люка
6881 : Концевой выключатель багажника
6882 : Привод люка
6883 : Контакт левого заблокированного люка
6884 : Контакт правого заблокированного люка
6885 : Блок гидравлического насоса
6886 : Контакт верхней подушки безопасности
6887 : Контакт блокировки справа
6888 : Контакт блокировки слева
6889 : Контакт люк закрыт
6890 : Контакт открыто
6891 : Контакт полка сложена
6892 : Контакт полка разложена
6893 : Компьютер управления складной крышей
6894 : Контакт подка сложена / разложена люк
6895 : Панель центрального переключателя управления складной крышей и
стеклоподъемниками
6896 : Складывающаяся крыша
6897 : Левый концевой выключатель запертого багажного отделения
6898 : Правый концевой выключатель запертого багажного отделения
6899 : Контакт закрытого багажного отделения
6900 : Контакт багажной шторки
6901 : Концевой выключатель шторки
6910 : Мобильный дефлектор
6911 : Кнопка дефлектора
6912 : Светодиод дефлектора
70A1 : Реле питания электродвигателей системы ABS
70A2 : Реле питания электромагнитных клапанов системы ABS
70A3 : Датчик скорости правого переднего колеса
70A4 : Датчик скорости переднего левого колеса
70A5 : Датчик скорости правого заднего колеса
70A6 : Датчик скорости левого заднего колеса
70A7 : Датчик отрицательного давления в тормозной системе
7000 : Датчик блокировки переднего левого колеса
7001 : Манометрический выключатель, действующий от давления жидкости рулевого
усилителя
7005 : Датчик блокировки переднего правого колеса
7010 : Датчик блокировки заднего левого колеса
7013 : Контакт нейтральной передачи коробки скоростей
7014 : Датчик гиromетра системы антиблокировки задних колес
7015 : Датчик блокировки заднего правого колеса
7016 : Датчик акселерометра системы антиблокировки колес
7017 : Предохранитель калькулятора системы антиблокировки колес
7018 : Реле калькулятора системы антиблокировки колес
7019 : Сопротивление системы поддержания холостого хода
7020 : Компьютер антиблокировочной тормозной системы
7025 : Гидравлическая часть механизма антиблокировки (GPF)
7026 : Электронасос усиления тормозной системы
7027 : Предохранитель электроклапанов системы антиблокировки колес
7028 : Шунт системы антиблокировки колес
7029 : Предохранитель насоса системы антиблокировки колес
7030 : Узел электронасоса
7031 : Реле группы электронасоса
7040 : Группа дополнительной регулировки
7041 : Электрическая панель группы дополнительной регулировки

7045 : Контакт передачи информации о педали сцепления
7046 : Потенциометр положения механизма сцепления
7048 : Пилотируемый усилитель тормозной системы
7049 : Компьютер усилителя регулируемого торможения
7050 : Калькулятор системы антипротаскальзывания
7051 : Управление регулированием тягового усилия "плюс"
7055 : Гидравлическая часть механизма антипротаскальзывания
7060 : Приводной механизм заслонки системы антипротаскальзывания
7065 : Потенциометр заслонки система антипротаскальзывания
7070 : Электро гидравлический блок тормозной системы
7071 : Датчик хода педали тормозной системы
7075 : Выключатель прерывания буксования колес (Смотрите 6755)
7076 : Реле индикатора системы антипротаскальзывания
7077 : Выключатель механизма парковки на склоне
7078 : Сигнализатор системы парковки на склоне
7080 : Диод информационной системы уровня тормозной жидкости
7090 : Вакуумный насос усилителя тормозной системы
7091 : Манометрический выключатель тормозного усилителя
7092 : Управление электрической стояночной тормозной системой
7095 : Блок электрического стояночного тормоза
7100 : Серворегулятор усилителя тормозной системы
7105 : Калькулятор усилителя рулевого колеса с варьируемым коэффициентом прилагаемого усилия
7110 : Сервопривод усилителя рулевого колеса
7111 : Пропорциональный электроклапан усилителя рулевого колеса с варьируемым коэффициентом прилагаемого усилия
7112 : Датчик положения усилителя рулевого колеса
7113 : Датчик ограничитель хода усилителя рулевого колеса
7114 : Улапан усилителя рулевого колеса с изменяемым коэффициентом прилагаемого усилия
7115 : Реле управления усилителем рулевого колеса
7120 : Электродвигатель насоса гидроусилителя рулевого управления
7121 : Диод электронасоса усилителя рулевого колеса
7122 : Узел электронасоса гидроусилителя рулевого управления
7125 : Реле мощности усилителя рулевого колеса
7126 : Калькулятор электрического усилителя рулевого колеса
7127 : Датчик угла поворота электрического усилителя рулевого колеса
7128 : Датчик крутящего момента электрического усилителя рулевого колеса
7129 : Привод электрического усилителя рулевого колеса
7130 : Датчик угла поворота рулевого колеса многоканальной системы
7200 : Реле информации компьютера-регулятора
7201 : Модуль контроля цветного дисплея
7202 : Приемник инфракрасных лучей цветного дисплея
7205 : Контакт клавиши меню бортового компьютера
7206 : Переключатель СНЕСК
7207 : Управление передачей информации приборной панели
7210 : Бортовой компьютер
7211 : Бортовой компьютер для полиции
7214 : Электродвигателя наклона экрана
7215 : Многофункциональный дисплей
7216 : Клавиатура многофункционального дисплея
7220 : Часы
7222 : Датчик температуры окружающей среды
7225 : Часы + дисплей температуры окружающей среды
7226 : Дисплей температуры наружного воздуха
7300 : Переключатель круиз контроля
7302 : Датчик lidar
7304 : Электронный блок адаптивной системы круиз-контроля
7305 : Переключатель круиз контроля
7306 : Контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)
7307 : Реле системы безопасности круиз контроля
7308 : Выключатель безопасности регулятора скорости (тормоз)
7309 : Шунт контура регулятора скорости/управления двигателем
7310 : Калькулятор системы круиз контроля

7311 : Предохранитель круиз контроля
7312 : Диод цепи индикатора переключателя круиз контроля
7315 : Вакуумный насос в сборе
7316 : Переключатель системы ограничения скорости автомобиля
7318 : Модуль аналогово / цифрового преобразователя LVV
7320 : Электрореле системы безопасности круиз контроля
7325 : Управление системой круиз контроля автомобиля
7400 : Отображение температуры окружающей среды
7500 : Калькулятор системы помощи при парковке
7501 : Лазерный дальномер
7502 : Контакт лазерного дальномера
7503 : Передний громкоговоритель системы помощи при парковке
7504 : Задний громкоговоритель системы помощи при парковке
7505 : Контакт блокировки системы помощи при парковке
7506 : Передний левый внешний датчик контроля препятствия
7507 : Передний левый внутренний датчик контроля препятствия
7508 : Передний правый внешний датчик контроля препятствия
7509 : Передний правый внутренний датчик контроля препятствия
7510 : Задний левый внешний датчик контроля препятствия
7511 : Задний левый внутренний датчик контроля препятствия
7512 : Задний правый внешний датчик контроля препятствия
7513 : Задний правый внутренний датчик контроля препятствия
7514 : Сигнализатор системы помощи при парковке
7515 : Выключатель отключения системы помощи при парковке
7516 : Датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место слева
7517 : Датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место справа
7518 : Передний левый средний датчик контроля расстояния
7519 : Передний правый средний датчик контроля расстояния
7520 : Камера помощи при парковке
7521 : Выключатель измерения имеющегося пространства

7522 : Видеоэкран системы помощи при парковке
7523 : Видеокамера помощи при движении задним ходом
7524 : Коммутатор видеокамеры заднего хода
7525 : Камера системы помощи при обгоне
7526 : Индикатор присутствия автомобиля при выполнении обгона
7530 : Модуль управления системой помощи при обгоне
7540 : Левый ультразвуковой датчик SAM
7541 : Правый ультразвуковой датчик SAM
7542 : Левый ультразвуковой датчик MPD
7543 : Правый ультразвуковой датчик MPD
7550 : Компьютер системы курсовой устойчивости
7551 : Левый датчик 1 контроля боковой траектории
7552 : Левый датчик 2 контроля боковой траектории
7553 : Левый датчик 3 контроля боковой траектории
7554 : Левый датчик 4 контроля боковой траектории
7555 : Левый датчик 5 контроля боковой траектории
7556 : Левый датчик 6 контроля боковой траектории
7559 : Левый вибропреобразователь системы контроля боковой траектории
7561 : Правый датчик 1 контроля боковой траектории
7562 : Правый датчик 2 контроля боковой траектории
7563 : Правый датчик 3 контроля боковой траектории
7564 : Правый датчик 4 контроля боковой траектории
7565 : Правый датчик 5 контроля боковой траектории
7566 : Правый датчик 6 контроля боковой траектории
7569 : Правый вибропреобразователь системы контроля боковой траектории
7570 : Коммутатор контроля боковой траектории
7571 : Датчик/компьютер системы контроля расстояния между автомобилями
7572 : Электронный блок вибратора AFIL
7573 : Универсальная видеокамера
7600 : Калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах
7601 : Высокочастотный приемник системы контроля пониженного давления в шинах
7602 : Модуль передатчика колеса
7605 : Концевой выключатель повторной инициализации системы определения

недостаточного давления воздуха в шинах

- 7606 : Низкочастотная антенна контроля пониженного давления в передней левой части
- 7607 : Низкочастотная антенна контроля пониженного давления в передней правой части
- 7608 : Низкочастотная антенна контроля пониженного давления в задней левой части
- 7609 : Низкочастотная антенна контроля пониженного давления в задней правой части
- 7610 : Низкочастотная антенна системы контроля давления впереди
- 7611 : Высокочастотная антенна определения падения давления воздуха в заднем колесе
- 7612 : ВЧ антенна системы обнаружения падения давления в шинах
- 7700 : Датчик угла поворота рулевого колеса
- 7701 : Компьютер угла поворота рулевого колеса
- 7702 : Передний датчик высоты положения кузова
- 7703 : Задний датчик высоты положения кузова
- 7704 : Потенциометр системы изменения высоты кузова
- 7705 : Задний центральный датчик высоты кузова
- 7706 : Манометрический выключатель тормозной системы
- 7708 : Датчик крена передних колес
- 7709 : Датчик крена задних колес
- 7710 : Переключатель подвески
- 7711 : Датчик отклонения от заданной траектории переднего правого колеса
- 7712 : Датчик крена переднего левого колеса
- 7713 : Датчик отклонения от заданной траектории заднего правого колеса
- 7714 : Датчик крена заднего левого колеса
- 7715 : Компьютер подвески
- 7716 : Электромагнитный клапан подвески (единый или передний)
- 7717 : Электромагнитный клапан задней подвески
- 7718 : Электроклапан корректировки крена
- 7719 : Электрогидравлический модуль активной антикреновой системы
- 7720 : Приводной механизм переднего левого амортизатора
- 7721 : Автоматическое устранение помех переднего левого амортизатора
- 7722 : Компьютер системы активного препятствования рысканью
- 7723 : Измеритель ускорения активной антикреновой системы
- 7724 : Акселерометр с изменяемой амортизацией
- 7725 : Приводной механизм переднего правого амортизатора
- 7726 : Автоматическое устранение помех переднего правого амортизатора
- 7727 : Задний измеритель ускорения активной антикреновой системы
- 7728 : Левый измеритель ускорения активной антикреновой системы
- 7729 : Правый измеритель ускорения активной антикреновой системы
- 7730 : Приводной механизм заднего левого амортизатора
- 7731 : Автоматическое устранение помех заднего левого амортизатора
- 7732 : Передний измеритель ускорения активной антикреновой системы
- 7733 : Задний левый измеритель ускорения активной антикреновой системы
- 7734 : Задний правый измеритель ускорения активной антикреновой системы
- 7735 : Приводной механизм заднего правого амортизатора
- 7736 : Автоматическое устранение помех заднего правого амортизатора
- 7737 : Компрессор системы подвески
- 7738 : Выключатель запрета работы системы регулируемой подвески
- 7739 : Привод центрального электронного блока
- 7740 : Электрогидравлический модуль подвести
- 7741 : Модуль электроклапана передней правой гидравлической подвески
- 7742 : Модуль электроклапана передней левой гидравлической подвески
- 7743 : Модуль электроклапана задней правой гидравлической подвески
- 7744 : Модуль электроклапана задней левой гидравлической подвески
- 7745 : Селектор высоты кузова
- 7746 : Электромагнитный клапан регулируемых подушек заднего моста
- 7747 : Электроклапан передней подвески
- 7748 : Электроклапан задней подвески
- 7749 : Рычаг переключения высоты багажного отделения
- 7750 : Панель управления подвеской
- 7751 : Датчик высоты передней левой части кузова
- 7752 : Датчик высоты передней правой части кузова

7753 : Задний левый датчик высоты кузова
7754 : Задний правый датчик высоты кузова
7755 : Датчик давления передней подвески
7756 : Датчик давления задней подвески
7757 : Реле отключения питания блока электрогидравлического насоса
7758 : Компьютер подвески с регулируемой жесткостью
7759 : Реле отключения электродвигателя электронного блока
7760 : Связующее звено сети CAN
7769 : Зуммер системы подвески
7770 : Сигнализация уровня и / или давления гидравлической жидкости
7771 : Электроклапан резервуара
7772 : Плата плавких предохранителей компьютера подвески
7773 : Дополнительный компьютер подвески
7800 : Калькулятор контроля стабильности
7801 : Переключатель отключения системы контроля стабильности
7802 : Реле системы контроля стабильности
7803 : Датчик угла поворота рулевого колеса системы контроля стабильности
7804 : Гироскоп измеритель ускорения системы контроля стабильности
7805 : Насос предварительной подачи системы контроля стабильности
7806 : Гидравлическая группа системы контроля стабильности
7807 : Датчик 1 давления в тормозном контуре
7808 : Датчик 2 давления в тормозном контуре
7809 : Перемычка системы контроля стабильности
7810 : Передний левый датчик системы контроля стабильности
7815 : Передний правый датчик системы контроля стабильности
7820 : Задний левый датчик системы контроля стабильности
7825 : Задний правый датчик системы контроля стабильности
78A1 : Реле питания электродвигателей системы ESP
78A2 : Реле питания электромагнитных клапанов системы ESP
80F1 : Плата плавких предохранителей 1 дополнительной климатической установки
80F2 : Плата плавких предохранителей 2 дополнительной климатической установки
80A0 : Реле многофункционального вентилятора салона
80A1 : Редукторный электродвигатель задней правой смесительной заслонки
80A2 : Редукторный электродвигатель задней левой смесительной заслонки
80A3 : Датчик температуры воздуха в салоне сзади слева
80A4 : Датчик температуры воздуха в салоне сзади справа
80A5 : Датчик температуры испарителя дополнительного блока
80A6 : Модуль управления задним левым дополнительным вентилятором салона
80A7 : Модуль управления задним правым дополнительным вентилятором салона
80A8 : Задний левый дополнительный вентилятор
80A9 : Задний правый дополнительный вентилятор
80B0 : Модуль управления автономным подогревателем охлаждающей жидкости
80B1 : Редукторный электродвигатель заслонки распределения дополнительного блока
80B2 : Реле дополнительного обогревателя 1
80B3 : Реле дополнительного обогревателя 2
80B4 : Реле дополнительного обогревателя 3
80C1 : Панель заднего кондиционера
8003 : Электродвигатель внутреннего вентилятора
8004 : Модуль отключения системы охлаждения
8005 : Реле компрессора кондиционера воздуха
8006 : Датчик температуры испарителя (если он выполнен отдельно)
8007 : Реле давления
8008 : Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя для системы кондиционера воздуха
8009 : Датчик давления жидкого хладагента
8010 : Модуль температуры жидкости
8011 : Реле управления жидкостным насосом горячего контура
8012 : Маноконтакт отключения системы
8013 : Электроклапан дополнительного кондиционера
8014 : Электроклапан стабильности холостого хода
8015 : Реле отключения компрессора управляется модулем температуры жидкости
8016 : Реле отключения компрессора управляется калькулятором системы впрыска
8017 : Реле управления электромагнитным клапаном горячего контура
8018 : Реле управления высокой скоростью системы подачи воздуха

8019 : Реле управления низкой скоростью системы подачи воздуха
8020 : Компрессор кондиционера
8021 : Панель управления климатической установки со стороны водителя
8022 : Термовыключатель, действующий в зависимости от температуры охлаждающей жидкости климатической установки
8023 : Передняя панель климатической установки пассажира
8024 : Датчик температуры воздуха в левой части салона
8025 : Панель управления климатизацией (если отдельная система)
8026 : Передняя панель дополнительной системы кондиционирования
8027 : Переключатель дополнительной системы кондиционирования
8028 : Датчик температуры воздуха в правой части салона
8029 : Центральное охлаждаемое отделение
8030 : Датчик-термометр сопротивление температуры воздуха в салоне
8031 : Терморезистор охлаждающей жидкости
8032 : Терморезистор воздуха окружающей среды
8033 : Датчик солнечного излучения
8034 : Датчик температуры воздуха, подаваемого в зону ног
8035 : Электронный термостат регулирования температуры воздуха в салоне (если выполнен отдельно)
8036 : Насос горячего контура системы охлаждения
8037 : Датчик температуры воздуха, подаваемого через вентиляционную решетку
8038 : Электромагнитный клапан горячего контура
8039 : Система подачи воздуха к переднему сиденью
8040 : Управление скоростью вентилятора салона (если выполнено отдельно)
8041 : Система подачи воздуха в центральную заднюю часть
8042 : Задний вентилятор
8043 : Модуль управления системой подачи воздуха справа
8044 : Модуль управления системой подачи воздуха слева
8045 : Модуль управления вентилятором салона (если выполнен отдельно)
8046 : Сопротивление регулятора скорости системы подачи воздуха (если раздельно)
8047 : Переключатель скорости вентилятора салона (если выполнен отдельно)
8048 : Реле системы подачи воздуха
8049 : Сопротивление системы подачи воздуха дополнительной системы кондиционирования
8050 : Электродвигатель вентилятора салона (если выполнен отдельно)
8051 : Привод системы подачи воздуха справа
8052 : Привод системы подачи воздуха слева
8053 : Переключатель скорости электродвигателя левого дополнительного вентилятора
8054 : Переключатель скорости электродвигателя правого дополнительного вентилятора
8055 : Реле управления первой группой сопротивлением

8056 : Реле управления второй группой резисторов
8057 : Реле управления третьей группой резисторов
8058 : Реле управления r2 и r3
8059 : Электродвигатель вентилятора дополнительной системы отопления
8060 : Группа обогрева кондиционер
8061 : Реле группы обогрев система кондиционирования
8062 : Шунт группы обогрева системы кондиционирования
8063 : Электропривод правой заслонки управления температурой воздушной смеси
8064 : Электропривод левой заслонки управления температурой воздушной смеси
8065 : Редукторный электродвигатель привода смесительной заслонки
8066 : Система обогрева кондиционирования сзади
8067 : Управление впускной воздушной заслонкой
8068 : Моторредуктор левой впускной воздушной заслонки
8069 : Моторредуктор правой впускной воздушной заслонки
8070 : Моторредуктор впускной воздушной заслонки
8071 : Редукторный электродвигатель привода распределительной заслонки
8072 : Моторредуктор заслонки вентилирования
8073 : Моторредуктор заслонки ноги / антиобледенение
8074 : Клапан отсекающий
8075 : Редукторный электродвигатель привода правой распределительной заслонки
8076 : Редукторный электродвигатель привода левой распределительной заслонки

8077 : Переключатель скорости системы подачи воздуха сзади
8078 : Привод системы подачи воздуха сзади
8079 : Датчик качества воздуха
8080 : Компьютер системы кондиционирования
8081 : Передняя панель задней левой климатической установки
8082 : Реле включения редукторного электродвигателя привода смесительной заслонки
8083 : Передняя панель задней правой климатической установки
8084 : Терморезистор системы обогрева воздуха в салоне
8085 : Привод системы подачи воздуха
8086 : Левая группа подачи дополнительного воздуха
8087 : Правая группа подачи дополнительного воздуха
8088 : Панель управления системой дополнительного обогрева
8089 : Предохранитель электроклапана системы дополнительного обогрева
8090 : Диод системы защиты компрессора
8091 : Реле управления нагревом дополнительным/автономным
8092 : Переключатель системы дополнительного обогрева
8093 : Топливный насос системы дополнительного обогрева
8094 : Предохранитель системы дополнительного обогрева
8095 : Предохранитель панели управления системой дополнительного обогрева
8096 : Диод активизации системы дополнительного обогрева
8097 : Переключатель управления системой дополнительного обогрева на топливной смеси
8098 : Дополнительный подогрев
8099 : Камера сгорания дополнительного/автономного отопителя
8100 : Передний прикуриватель
8105 : Задний прикуриватель
8106 : Задний прикуриватель 2
8110 : Переключатель системы обогрева заднего стекла
8111 : Выключатель системы удаления инея со стекол
8112 : Датчик антизапотевания заднего стекла
8115 : Реле таймера системы обогрева заднего стекла
8116 : Реле таймера системы обогрева заднего стекла
8118 : Заднее левое стекло с обогревом
8119 : Заднее правое стекло с обогревом
8120 : Заднее стекло с обогревом
8121 : Привод системы обдува заднего стекла
8122 : Высокое заднее стекло с электрообогревом
8140 : Ветровое стекло с обогревом
8141 : Выключатель системы обогрева ветрового стекла
8145 : Реле системы обогрева ветрового стекла
8146 : Модуль таймер системы обогрева ветрового стекла
8150 : Противопомеховая мощность антенны
8151 : Антенный конденсатор
8152 : Противопомеховая мощность антенны
8200 : Клавиатура управления кодированной системой противоугонной блокировки двигателя
8201 : Индикатор противоугонной системы
8203 : Диод цепи реле питания калькулятора системы впрыска
8205 : Диод цепи диагностических индикаторов
8206 : Диод цепи противоугонной системы
8207 : Реле системы антиблокировки для дизельного насоса
8208 : Электронный модуль противоугонной системы / импульсного повторителя
8209 : Катушка транспондера
8210 : Шунт реле импульсного повторителя
8220 : Импульсный повторитель аналоговый модуль
8221 : Транспондер блока управления
8235 : Переключатель стартера двигателя
8239 : Чтение электронного ключа доступа к пуску двигателя без участия рук
8240 : Электронный модуль доступа к системе "свободные руки"
8241 : Внутренняя антенна в салоне 1
8242 : Внутренняя антенна в салоне 2
8243 : Внутренняя антенна багажного отделения
8244 : Вспомогательная антенна

8245 : Передняя левая внешняя антенна
8246 : Передняя правая внешняя антенна
8247 : Задняя левая внешняя антенна
8248 : Задняя правая внешняя антенна
8249 : Внешняя антенна багажного отделения
8250 : Модуль управления открытием снаружи спереди слева доступа к пуску двигателя без участия рук
8251 : Модуль управления открытием снаружи спереди справа доступа к пуску двигателя без участия рук
8252 : Модуль управления открытием снаружи сзади слева доступа к пуску двигателя без участия рук
8253 : Модуль управления открытием снаружи сзади справа доступа к пуску двигателя без участия рук
8300 : Переключатель обогрева водительского сиденья
8301 : Модуль установки параметров сидений с обогревом
8302 : Реостат системы обогрева сиденья водителя
8303 : Реостат системы обогрева сиденья пассажира
8305 : Переключатель обогрева пассажирского сиденья
8306 : Переключатель заднего левого сиденья с обогревом
8307 : Переключатель заднего правого сиденья с обогревом
8308 : Реле обогрева сидений
8310 : Сиденье водителя с обогревом
8311 : Термостат сиденья с обогревом
8312 : Реле сиденья с обогревом водителя
8313 : Реле сиденья с обогревом пассажира
8314 : Многоместное пассажирское сиденье с электроподогревом
8315 : Сиденье пассажира с обогревом
8316 : Модуль регулировки обогреваемой подушки
8317 : Модуль регулировки обогреваемой спинки
8318 : Реостат заднего левого сиденья с обогревом
8319 : Реостат заднего правого сиденья с обогревом
8320 : Задние сиденья с подогревом
8321 : Реле таймера водительского сиденья с обогревом
8322 : Реле таймера пассажирского сиденья с обогревом
8323 : Реле таймера заднего левого сиденья с обогревом
8324 : Реле таймера заднего правого сиденья с обогревом
8325 : Заднее левое сиденье с обогревом
8326 : Заднее правое сиденье с обогревом
8327 : Чехол подушки сиденья водителя с обогревом
8328 : Чехол спинки сиденья водителя с обогревом
8329 : Чехол подушки сиденья пассажира с обогревом
8330 : Чехол спинки сиденья пассажира с обогревом
8331 : Модуль регулировки обогрева водительского сиденья
8332 : Модуль регулировки обогрева пассажирского сиденья
8333 : Зонд водительского сиденья с обогревом
8334 : Зонд пассажирского сиденья с обогревом
8335 : Подогревающий мат подушки центрального сиденья
8336 : Выключатель сиденья с устройством для массажа
8337 : Выключатель функции массажа сиденья водителя
8338 : Выключатель функции массажа сиденья переднего пассажира
8339 : Блок управления функцией массажа водителя
8340 : Механизм регулировки водительского сиденья с обогревом
8341 : Блок управления функцией массажа переднего пассажира
8345 : Механизм регулировки пассажирского сиденья с обогревом
8346 : Выключатель электрообогревателя переднего правого сиденья
8347 : Выключатель электрообогревателя переднего левого сиденья
8348 : Реле таймера отключения электрообогревателя переднего правого сиденья
8349 : Реле таймера отключения электрообогревателя переднего левого сиденья
8350 : Обогрев переднего правого сиденья
8351 : Обогрев переднего левого сиденья
8352 : Датчик подогрева подголовника сиденья водителя
8353 : Датчик подогрева подголовника сиденья пассажира
8354 : Реостат подогрева подголовника водителя
8355 : Реостат подогрева подголовника водителя пассажира

8356 : Противопомеховая мощность антенны
8357 : Блок регулировки подогрева заднего правого сиденья
8358 : Нагревательный элемент спинки заднего левого сиденья
8359 : Нагревательный элемент спинки заднего правого сиденья
8360 : Нагревательный элемент подушки заднего левого сиденья
8361 : Нагревательный элемент подушки заднего правого сиденья
8362 : Нагревательный элемент подушки заднего правого сиденья
8363 : Многофункциональное управление массажем сиденья пассажира
84A1 : Разъем USB на центральной передней консоли
84A2 : Разъем jack проигрывателя mp3
84A3 : Антенный фильтр - "+" обогрева заднего стекла
84A4 : Фильтр антенны - Обогреватель заднего стекла

84A5 : Сервисный модуль приемо-передатчика телекоммуникационной системы
84A6 : Считывающее устройство карты SIM
84A7 : Кнопка вызова маркировки
84A8 : Кнопка экстренного вызова
84A9 : Задний левый экран мультимедиа
84A0 : Задний правый экран мультимедиа
84B1 : Передний центральный среднечастотный громкоговоритель
84B2 : Реле питания аудиосистемы
84B3 : Матричный комбинированный дисплей
84B4 : Блок <nomade> мультимедиа
84B5 : Громкоговоритель-твитер в передней левой
84B6 : Громкоговоритель-твитер в передней правой двери
84B7 : Громкоговоритель в передней левой двери
84B8 : Громкоговоритель в передней правой двери
84B9 : Компьютер системы "Свободные руки"
84B0 : Считывающее устройство заднего экрана мультимедиа
84C1 : Блок интерфейса мультимедиа
84C2 : Пульт управления ридиотелефоном на рулевом колесе
84C3 : Разъем USB в перчаточном ящике
84C4 : Блок автономной телекоммуникационной системы
8402 : Антенный кабель
8403 : Фильтр антенны
8404 : Антенна
8405 : Электрическая антенна
8406 : Антенный усилитель
8407 : Антенный переключатель
8408 : Усилитель радиоприемника
8409 : Узел антенны и обогреваемого зеркала заднего вида в сборе
8410 : Автомагнитола
8411 : Балланс аудиосистемы в передней части право / лево
8412 : Балланс аудиосистемы впереди / сзади
8413 : Пульт управления автомагнитолой
8414 : Трансформатор аудио канала системы навигации
8415 : Компакт диск чейнджер
8416 : Интерфейс проигрывателя компакт дисков
8417 : Вентилятор приемника передатчика радиоприемника
8418 : Адаптер антенны автомагнитолы
8419 : Реле усилителя автомагнитолы
8420 : Динамик передней водительской двери
8421 : Передний динамик
8422 : Передний левый громкоговоритель
8423 : Передний правый громкоговоритель
8424 : Усилитель аудиосистемы
8425 : Динамик передней пассажирской двери
8426 : Акустические низкочастотные колонки
8427 : Низкочастотная акустическая колонка через усилитель
8428 : Коаксиальный кабель заднего левого hifi громкоговорителя
8429 : Коаксиальный кабель заднего правого hifi громкоговорителя
8430 : Громкоговоритель задний левый
8431 : Центральный задний левый динамик
8432 : Фильтр антенны 2

8433 : Фильтр питания аудиосистемы
8435 : Громкоговоритель задний правый
8436 : Центральный задний правый динамик
8440 : Передний левый твитер
8442 : Передний левый динамик средних частот
8443 : Низкочастотный громкоговоритель (бумер) передний левый
8444 : Передний левый сабвуфер
8445 : Передний правый твитер
8447 : Передний правый динамик средних частот
8448 : Передний правый низкочастотный динамик
8449 : Передний правый сабвуфер
8450 : Задний левый высокочастотный динамик
8452 : Задний левый динамик средних частот
8453 : Задний левый низкочастотный динамик
8454 : Задний левый динамик сабвуфер
8455 : Задний правый высокочастотный динамик
8457 : Задний правый динамик средних частот
8458 : Задний правый низкочастотный динамик
8459 : Задний правый динамик сабвуфер
8460 : Задний левый разъем для наушников
8461 : Сопротивление 1 (для Японии)
8462 : Сопротивление 2 (для Японии)
8463 : Сопротивление 3 (для Японии)
8464 : Сопротивление 4 (для Японии)
8465 : Задний правый разъем для наушников
8470 : Питание радиоприемника впереди полиция
8471 : Питание радиоприемника 1 сзади полиция
8472 : Питание радиоприемника 2 сзади полиция
8473 : Питание радиоприемника 3 сзади полиция
8475 : Панель радиотелефона
8476 : Электронный блок управления радиотелефоном a
8477 : Электронный блок управления радиотелефоном b
8478 : Микрофон auto PC
8479 : Выключатель auto PC
8480 : Приемник/передатчик системы телематики
8481 : Динамик радиотелефона
8482 : Микрофон радиотелефона
8483 : Сигнализатор не отключенного радиотелефона
8484 : Антенна радиотелефона
8485 : Клавиатура радиотелефона
8486 : Внешний входной блок аудио видео информации
8487 : Мультимедийный узел
8488 : Цветной дисплей auto PC
8489 : Дополнительный модуль auto PC
8490 : Основной модуль auto PC
8491 : Коммутационный модуль антенны
8492 : Комплект, освобождающий руки
8493 : Система управления приемником телематики
8494 : Питание системы заряда телефона
8495 : Телевизионная антенна в сборе (для Японии)
8496 : Система автоматической уплаты дорожной пошлины (Япония)
8497 : Фильтр (для Японии)
8498 : Антенная AM/FM (Япония)
8499 : Блок входа внешнего аудиосигнала
8500 : Калькулятор системы навигации
8501 : Антенна GPS
8502 : Громкоговоритель навигационной системы
8503 : Клавиши управления
8504 : Модуль дорожной информации
8505 : Контакт модуля дорожной информации
8506 : Трансформатор правого аудио канала системы навигации
8507 : Трансформатор левого аудио канала системы навигации
8508 : Контакт клавиши системы навигации
8509 : Индикатор информации о состоянии дорожного движения

8510 : Навигационная система в сборе (для Японии)
8511 : Светодиод информации о тормозной системе (для Японии)
8512 : Блок приемо-передатчика системы информации о дорожной ситуации
8513 : Компас
8520 : Модуль контроля допустимой скорости
8521 : Модуль двухсторонней связи
8522 : Выключатель системы контроля допустимой скорости
8523 : Система сбора, обработки и передачи данных
8600 : Модуль противоугонной сигнализации
8601 : Контакт противоугонной системы
8602 : Волюметрический модуль противоугонной системы
8603 : Переключатель противоугонной сигнализации
8604 : Датчик объемной защиты
8605 : Сирена противоугонной сигнализации
8606 : Индикатор противоугонной сигнализации
8607 : Ультразвуковой излучатель
8608 : Ультразвуковой приемник
8609 : Ультразвуковой передатчик + индикатор противоугонной сигнализации
8610 : Контакт багажного отделения противоугонной системы
8611 : Контакт капота для охранной сигнализации
8612 : Контакт створки задней правой двери противоугонной сигнализации
8613 : Контакт противоугонной системы на задней левой двери
8614 : Контакт противоугонной системы на задней правой двери
8615 : Реле питания фар ближнего света для сигнализации
8616 : Реле противоугонной сигнализации
8617 : Реле сигнализации противоугонной системы
8618 : Концевой выключатель, препятствующий подъему автомобиля
8619 : Звуковой сигнал
8630 : Консоль системы защиты
8700 : Электрический привод шторки
8701 : Передний контакт шторки с электроприводом
8702 : Задний контакт шторки с электроприводом
8703 : Выключатель электропривода шторки
8704 : Реле регулировки задней шторки
8800 : Реле управления холодильником прицепа
8801 : Реле прицепа
8802 : Блок предохранителей прицепа
8803 : Разъем для прицепа
8900 : Замок в сборе перчаточного ящика
8901 : Узел замка подлокотника
8902 : Реле управления замками внутренних вещевых ящиков
8905 : Предохранитель АТО 15 розетки холодильника
9000 : Центральный блок
9005 : Блок Переднего левого фонаря
9010 : Блок Электровентилятора
9015 : Блок Переднего правого фонаря
9020 : Блок Стеклоочистителя/стеклоомывателя
9025 : Блок Обработки сигналов датчиков
9030 : Блок Передней левой двери
9031 : Блок сиденья
9032 : Узел левой задней двери
9033 : Узел правой задней двери
9035 : Блок приборной панели
9040 : Блок Дисплея
9045 : Блок Кузова
9050 : Блок Передней правой двери
9055 : Блок Переключения Сигнализации
9056 : Блок автоматического освещения
9060 : Блок Переключения Сигнализации Стеклоочистителя
9065 : Блок Консоли
9070 : Система буксировки
9075 : Блок Заднего левого фонаря
9080 : Блок Двери багажного отделения
9085 : Блок Заднего правого фонаря

