

## Kurzbedienungsanleitung Actron AB AWS





### Wichtige Hinweise

- Telefon:** Das Telefon ist auch ohne gestecktes Steckernetzgerät betriebsbereit. Auch Programmierungen sind möglich, wenn Sie den Hörer abheben.
- Anrufbeantworter:** Löschen Sie regelmäßig abgefragte Nachrichten, damit immer genügend Speicher für neue Nachrichten vorhanden ist. Wenn der Sprachspeicher voll ist, schaltet Ihr Actron AB AWS je nach Einstellung auf Anrufhinweis um oder den Anrufbeantworter aus. Wenn der Sprachspeicher weniger als 10 Sekunden frei hat, werden keine Texte mehr aufgezeichnet.

### Leistungsmerkmale nutzen

- stets beginnen mit und
- Ebene wählen mit und
- Display-Inhalt auswählen mit
- einstellen mit
- abschließend speichern mit

1 Statusabfrage	1 Ansage 1 mit AH 2 Weitermeldung 3 Restzeit XX:XX 4 VIP-Ruf EIN 5 08 08 12.35 6 Fernlöschen EIN 7 Rufzahl 4 8 TT-Routine n EIN 9 PIN-Nachricht AUS	
2 Ansagen	1 Aufsprechen  Aufzeichnung starten Aufzeichnung abschließen	1 Anrufhinweis AH 2 AB Ansagetext 1 3 AB Ansagetext 2 4 Schlußansage 5 Weitermeldung 6 Diktat
	2 Abfragen	1 Anrufhinweis AH 2 AB Ansagetext 1 3 AB Ansagetext 2 4 Schlußansage 5 Weitermeldung
	3 Cityruf Meldung Eingabe maximal 14 Zeichen plus zwei Mal	

3 Nachrichten	1	Abfrage Nachr.  Nachricht wiederholen  letzte N.wiederholen  nächste Nachricht  Wiedergabe abbrechen	1 Alle Nachrichten 2 Neue Nachrichten 3 Nachricht Nr. = 4 Nachrichtenbox__ 5 Diktat
	2	Löschen Nachricht	1 Abgefr. Nachricht 2 Nachricht Nr. = 3 Diktat löschen
	3	Mitschneiden	1 Mitschneiden EIN
	4	Überspielen	1 Nachricht Nr. =
	5	Neu nummerieren	
4 AB Parameter	1	Ansagenauswahl	1 Anruhinweis AH 2 Ansage 1 ohne AH 3 Ansage 2 ohne AH 4 Ansage 1 mit AH 5 Ansage 2 mit AH
	2	Weitermeldung WM	1 WM EIN 2 WM AUS 3 WM Rufnummer
	3	Mithören EIN/AUS	1 Mithören EIN 2 Mithören AUS
	4	Rufzahl	
	5	Fernlöschen	1 Fernlöschen EIN 2 Fernlöschen AUS
	6	Nachrichtenlänge	1 Eingabe XX s 2 Nachricht endlos
	7	PIN für VIP-Ruf	1 PIN VIP:___ 2 VIP-Ruf AUS
	8	PIN-Nachricht	1 PIN:___ 2 PIN Nachricht AUS
	9	AB EIN/AUS	1 AB EIN 2 AB AUS
5 Tonruf	1	Ruflautstärke X 2 Ruf-Melodie XX	

6 Teil Prozeduren	1 Wahlverfahren	1 IWV und Erde 2 MFV und Erde 3 MFV und Flash 1 4 MFV und Flash 2
	2 Wahlpause	1 Wahlpause 3 s 2 Wahlpause 6 s
	3 Ziele einrichten	1 Ziel + Rufnummer 2 Ziel + SET-Proz. 3 Ziel + Teil-Proz.
	4 Gesprächsanzeige	1 Einh. Zähler EIN 2 Gesprächsd. EIN 3 Anzeige AUS
7 Zeitfunktionen	1 Datum/Uhrzeit	
	2 Wecker stellen	1 Weckzeit XX:XX 2 Weckfunktion AUS
	3 Ansagewechsel	1 Ansage 1 ab XX:XX 2 Ansage 2 ab XX:XX 3 AH ab XX:XX 4 Wechsel AUS
8 PIN-Prozeduren	1 Sperren_PIN	
	2 Einh.-Faktor_PIN	
	3 Einh. löschen_PIN	Alle Einheiten nur Summe Einzelzähler
	4 Löschen_PIN	Ziele löschen AKZ/HAKZ löschen Lösche alles_PIN Direktr. löschen
	5 Entsperrn_PIN	
	6 Direktruf_PIN	
	7 PIN ändern_PIN	
9 Texttelegramm	1 TT-Routine n EIN  <i>identische Abläufe für Routinen 2, 3, 4, 5</i>	1 Rufnummer 2 Datum/Uhrzeit 3 Textnotiz 4 TT abfragen 5 TT - AUS
0 AKZ/HAKZ	1 AKZ 2 HAKZ	
# FSP Lautstärke X		
* Temporäres MFV		

## Leistungsmerkmale aus der Ferne nutzen

1 Nachrichten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 neue Nachrichten abfragen</li> <li># nächste Nachricht</li> <li>3 alle Nachrichten abfragen</li> <li># nächste Nachricht</li> <li>* Nachricht wiederholen</li> <li>4 Löschen der Nachrichten</li> <li>6 selektives Löschen der Nachrichten</li> <li>0 Rückkehr zum Menü</li> </ul>
3 Weitermeldung	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Weitermeldung einschalten</li> <li>3 Weitermeldung ausschalten</li> <li>4 Eingabe der WM-Rufnummer</li> <li>0 Rückkehr zum Menü</li> </ul>
4 Ansagen abfragen	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Anruhinweis abfragen</li> <li>3 Ansagetext 1 abfragen</li> <li>4 Ansagetext 2 abfragen</li> <li>6 Schlußansage abfragen</li> <li>7 WM-Ansage abfragen</li> <li>0 Rückkehr zum Menü</li> </ul>
6 Ansagen aufsprechen	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Anruhinweis aufsprechen</li> <li>3 Ansagetext 1 aufsprechen</li> <li>4 Ansagetext 2 aufsprechen</li> <li>6 Schlußansage aufsprechen</li> <li>7 WM-Ansage aufsprechen</li> <li>0 Rückkehr zum Menü</li> </ul>
7 Umschalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Umschalten auf Anruhinweis</li> <li>3 Umschalten auf Ansagetext 1</li> <li>4 Umschalten auf Ansagetext 2</li> <li>6 Anrufbeantworter einschalten</li> <li>7 Anrufbeantworter ausschalten</li> <li>0 Rückkehr zum Menü</li> </ul>
9 Raumhören/Raumsprechen	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Raumhören einschalten</li> <li>3 Raumsprechen einschalten</li> <li>0 Rückkehr zum Menü</li> </ul>
0 Ende der Fernabfrage	

**VIP-Ruf:** Der Anrufer gibt während der Ansage den VIP-Code ein. Das Gerät meldet den Anrufer mit der VIP-Rufmelodie. Nach einer Minute hört der Anrufer erneut die Ansage und kann eine Nachricht hinterlassen.

**Nachrichtenbox:** Der Anrufer gibt während der Ansage den Nachrichtenbox-Code ein. Er hört die Meldung Nachrichtenbox und spricht seine Nachricht auf.