

# HiQ

High quality electronics LTD

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Видеодомофон цветной  
без вызывной панели**  
Модель HIQ-HF 800/GRAY/SILVER



Перед использованием монитора убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации. Сохраните данное руководство для справки.

## Описание

Цветной видеодомофон без вызывной панели модели HIQ-HF 800 представляет собой переговорное устройство, выполняющее функцию круглосуточного охранного наблюдения, соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2005.

## Основные характеристики\*

Внутренний блок (монитор)








|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Модель</b>                     | <b>HIQ-HF 800</b>       |
| <b>Тип монитора</b>               | 7" цветной TFT LCD      |
| <b>Разрешение</b>                 | 800x480px               |
| <b>Угол обзора</b>                | 70градусов              |
| <b>Мелодии вызова</b>             | Полифонические рингтоны |
| <b>Чувствительность микрофона</b> | 56db                    |
| <b>Система</b>                    | PAL/NTSC                |
| <b>Входное напряжение</b>         | AC 100v-240v -50Hz/60Hz |
| <b>Максимальная длина линии</b>   | 200M(4x0,75 Mm)         |
| <b>Температура</b>                | -10°C-+50°C             |
| <b>Относительная влажность</b>    | 10%-90% (KH)            |
| <b>Метод установки</b>            | Настенный               |
| <b>Размер</b>                     | 245x150x21мм            |

## Комплектация

- |    |                       |        |
|----|-----------------------|--------|
| 1. | Монитор               | 1 шт.; |
| 2. | Адаптер питания       | 1 шт.; |
| 3. | Настенный кронштейн   | 1 шт.; |
| 4. | Соединительный кабель | 1 шт.; |
| 5. | Крепеж                | 1 шт.; |
| 6. | Паспорт               | 1 шт.  |



## Эксплуатация

1. Чтобы включить монитор нажмите кнопку .
2. Чтобы переключить изображение монитора на альтернативную вызывную панель нажмите и удерживайте кнопку .
3. Чтобы открыть замок, во время вызова нажмите кнопку , или перейдите в режим просмотра камеры, нажав кнопку , затем кнопку .
4. Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку .
5. Для смены мелодии вызова нажмите кнопку .
6. Используйте регуляторы громкости, чтобы настроить громкость звонка и динамика вызывной панели.
7. Используйте регулятор цветности, чтобы настроить цветовую гамму экрана монитора.
8. Используйте регулятор яркости, чтобы настроить уровень яркости экрана монитора.

## Устранение неисправностей

| № | Неисправность  | Возможная причина  |
|---|--|--|
| 1 | Устройство выключено (лампа питания не горит)                            | - вилка кабеля питания не полностью вставлена в розетку или в сети нет напряжения.<br>- произошло короткое замыкание проводов на участке между внутренним и наружным блоком. |
| 2 | Вызов и связь с посетителем осуществляются, но на экране нет изображения | -неправильно отрегулирована яркость изображения.   |
| 3 | Уровень звука очень низкий   | - необходима настройка уровня звука.   |
| 4 | Нет резкости изображения   | - необходима настройка уровня контрастности.   |
| 5 | Дверной замок не открывается   | - провода между наружным блоком и затвором слишком тонкие.<br>- расстояние между наружным блоком и затвором слишком велико (должно быть максимум 10 метров).                 |

### Меры предосторожности

- 1) Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться квалифицированным специалистом.
- 2) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и выше  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- 3) Не подвергайте устройство механическим воздействиям и воздействиям прямых солнечных лучей.
- 4) Берегите устройство от дождя и влаги.
- 5) Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не помещайте в них чужеродные предметы.