



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Монитор для видеодомофона цветной Модель HIQ-HF 821/BLACK



Перед использованием монитора убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.
Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Цветной монитор для видеодомофона модели HIQ-HF 821B представляет собой переговорное устройство, выполняющее функцию круглосуточного охранного наблюдения, соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2005.

Основные характеристики*

Внутренний блок (монитор)






Модель	HIQ-HF 821B
Тип монитора	7" цветной TFT LCD
Разрешение	800x480px
Запись при вызове	Фото/Видео
Мелодия вызова	Полифонические рингтоны
Чувствительность микрофона	56db
Система	PAL/NTSC
Входное напряжение	AC 100v-240v -50Hz/60Hz
Максимальная длина линии	200M(4x0,75 Mm)
Температура	-10°C-+60°C
Относительная влажность	10%-90% (KH)
Метод установки	Настенный
Размер	255x155x26,5 мм

Комплектация

- | | | |
|----|-----------------------|--------|
| 1. | Монитор | 1 шт.; |
| 2. | Адаптер питания | 1 шт.; |
| 3. | Настенный кронштейн | 1 шт.; |
| 4. | Соединительный кабель | 1 шт.; |
| 5. | Крепеж | 1 шт.; |
| 6. | Карта памяти 4GB | 1 шт.; |
| 7. | Паспорт | 1 шт. |



Эксплуатация

1. Чтобы включить монитор нажмите кнопку .
2. Чтобы переключить изображение монитора на альтернативную вызывную панель нажмите и удерживайте кнопку .
3. Чтобы открыть замок, во время вызова нажмите кнопку , или перейдите в режим просмотра камеры, нажав кнопку , затем кнопку .
4. Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку .
5. На боковой панели имеется Micro-SD порт. Чтобы скопировать архив фотографий, вставьте Micro-SD карту в разъем, войдите в меню, подпункт фото и выберите пункт «Сору».
6. Для просмотра фотографий войдите в меню, подпункт фото, выберите «Picture view».
7. Для удаления всех фотографий войдите в меню, подпункт фото и выберите пункт «Delete all».
8. Для форматирования флеш накопителя войдите в меню, подпункт фото \ видео, выберите «Format».
9. Для просмотра видео войдите в меню, подпункт видео, выберите «play».
10. Для смены мелодии вызова нажмите кнопку на боковой стороне монитора.
11. Для регулировки яркости, контрастности, цветности перейдите в меню, подпункт изображение.

Устранение неисправностей

№	Неисправность	Возможная причина
1	Устройство выключено (лампа питания не горит)	- вилка кабеля питания не полностью вставлена в розетку или в сети нет напряжения. -произошло короткое замыкание проводов на участке между внутренним и наружным блоком.
2	Вызов и связь с посетителем осуществляются, но на экране нет изображения	-неправильно отрегулирована яркость изображения.
3	Уровень звука очень низкий	- необходима настройка уровня звука.
4	Нет резкости изображения	- необходима настройка уровня контрастности.
5	Дверной замок не открывается	- провода между наружным блоком и затвором слишком тонкие. - расстояние между наружным блоком и затвором слишком велико (должно быть максимум 10 метров).

Меры предосторожности

1) Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться квалифицированным специалистом.

2) Не устанавливайте и не используйте внутренний блок (монитор) в местах с температурой ниже -10°C и выше $+60^{\circ}\text{C}$.

3) Не подвергайте устройство механическим воздействиям и воздействиям прямых солнечных лучей.

4) Берегите устройство от дождя и влаги.

5) Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не помещайте в них чужеродные предметы.