

HiQ

High quality electronics LTD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Видеодомофон цветной
без вызывной панели**
Модель HIQ-HF 827



Перед использованием видеодомофона убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.
Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Цветной видеодомофон без вызывной панели модели HIQ-HF 827 представляет собой переговорное устройство, выполняющее функцию круглосуточного охранного наблюдения, соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2005.

Основные характеристики*

Внутренний блок (монитор)



| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Модель | HIQ-HF 827 |
| Тип монитора | 8" цветной TFT LCD |
| Разрешение | 800x600px |
| Угол обзора | 70 градусов |
| Мелодия вызова | Полифонические рингтоны |
| Чувствительность микрофона | 56db |
| Система | PAL/NTSC |
| Входное напряжение | AC 100v-240v -50Hz/60Hz |
| Максимальная длина линии | 200M(4x0,75 Mm) |
| Температура | -10°C-+50°C |
| Относительная влажность | 10%-90% (KH) |
| Метод установки | Настенный |
| Размер | 275x170x25 мм |
| Время записи видео | 10 секунд |

Комплектация

| | | |
|----|-----------------------|--------|
| 1. | Монитор | 1 шт.; |
| 2. | Адаптер питания | 1 шт.; |
| 3. | Настенный кронштейн | 1 шт.; |
| 4. | Соединительный кабель | 1 шт.; |
| 5. | Крепеж | 1 шт.; |
| 6. | Карта памяти 4GB | 1 шт.; |
| 7. | Паспорт | 1 шт. |



Эксплуатация

1. Чтобы включить монитор нажмите кнопку .
2. Чтобы переключить изображение монитора на альтернативную вызывную панель нажмите и удерживайте кнопку .
3. Чтобы открыть замок, во время вызова нажмите кнопку , или перейдите в режим просмотра камеры, нажав кнопку , затем кнопку .
4. Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку .
5. На боковой панели имеется Micro-SD порт. Чтобы скопировать архив фотографий, вставьте Micro-SD карту в разъем, войдите в меню «м», подпункт фото и выберите пункт «Сору».
6. Для просмотра фотографий войдите в меню «м»,

подпункт фото, выберите «Picture view».

7. Для удаления всех фотографий войдите в меню «м», подпункт фото и выберите пункт «Delete all».


8. Для форматирования флеш накопителя войдите в меню «м», подпункт фото \ видео, выберите «Format».

9. Для просмотра видео войдите в меню «м», подпункт видео, выберите «play».

10. Для смены мелодии вызова нажмите кнопку на боковой стороне монитора.

11. Для регулировки яркости, контрастности, цветности перейдите в меню «м», подпункт изображение.

12. Используйте регуляторы громкости на боковой панели, чтобы настроить громкость звонка и динамика вызывной панели.

13. Чтобы сделать дополнительное фото и записать видео, во время вызова нажмите «F», или перейдите в режим просмотра камеры, нажав кнопку , затем кнопку «F» .

Устранение неисправностей

| № | Неисправность | Возможная причина |
|---|--|---|
| 1 | Устройство выключено (лампа питания не горит) | - вилка кабеля питания не полностью вставлена в розетку или в сети нет напряжения. -произошло короткое замыкание проводов на участке между внутренним и наружным блоком. |
| 2 | Вызов и связь с посетителем осуществляются, но на экране нет изображения | -неправильно отрегулирована яркость изображения. |
| 3 | Уровень звука очень низкий | - необходима настройка уровня звука. |
| 4 | Нет резкости изображения | - необходима настройка уровня контрастности. |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| 5 | Дверной замок не открывается | - провода между наружным блоком и затвором слишком тонкие. - расстояние между наружным блоком и затвором слишком велико (должно быть максимум 10 метров). |
|---|------------------------------|--|

Меры предосторожности

1) Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться квалифицированным специалистом.

2) Не устанавливайте и не используйте внутренний блок (монитор) в местах с температурой ниже -10°C и выше $+50^{\circ}\text{C}$.

3) Не подвергайте устройство механическим воздействиям и воздействиям прямых солнечных лучей.

4) Берегите устройство от дождя и влаги.

5) Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не помещайте в них чужеродные предметы.