

HiQ

High quality electronics LTD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Монитор для видеодомофона

Модель HIQ-HF 812/BLACK



Перед использованием монитора для видеодомофона убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.

Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Монитор для видеодомофона модели HIQ-HF 812 представляет собой переговорное устройство, выполняющее функцию круглосуточного охранного наблюдения, соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2005.

Основные характеристики*

Внутренний блок (вызывная панель)

Модель	HIQ-HF 812
Тип монитора	7" цветной TFT LCD
Разрешение	800x480px
Мелодия вызова	Полифонические рингтоны
Чувствительность микрофона	56db
Сигнал системы	PAL/NTSC
Входное напряжение	AC 100v-240v -50Hz/60Hz
Максимальная длина линии	200M(4x0,75 Mm)
Температура	-10°C-+60°C
Относительная влажность	10%-90% (KH)
Метод установки	Настенный
Размер	250x155x26,5 мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внешний вид монитора



Эксплуатация

1. Чтобы включить монитор нажмите кнопку .
2. Чтобы переключить изображение монитора на альтернативную вызывную панель нажмите и удерживайте кнопку .
3. Чтобы открыть замок, во время вызова нажмите кнопку , или перейдите в режим просмотра камеры, нажав кнопку , затем кнопку .
4. Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку .
5. Для смены мелодии вызова нажмите кнопку .
6. Для регулировки яркости, контрастности перейдите в меню, нажав кнопку на боковой стороне монитора.

Меры предосторожности

- 1) Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться квалифицированным специалистом.
- 2) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже -10°C и выше $+60^{\circ}\text{C}$.
- 3) Не подвергайте устройство механическим воздействиям и воздействиям прямых солнечных лучей.
- 4) Берегите устройство от дождя и влаги.
- 5) Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не помещайте в них чужеродные предметы.