



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Инструкция по эксплуатации
Микрофон МК-1190**

Назначение и особенности:

- Активные микрофоны МК-1190 предназначены для контроля аудио обстановки в различных помещениях.
- Автоматическая регулировка усиления (АРУ) выходного сигнала поддерживает постоянный уровень сигнала на выходе независимо от уровня звука в контролируемом помещении.
- Миниатюрные размеры, за счет которых микрофон легко и удобно монтируется практически в любом месте.

Технические характеристики:

Акустическая площадь - 50-100 м².

Частота - 300 ~ 5500 кГц.

Питание – 6-12V DC, ток 10 мА.

Размеры: 75x50x30мм.

Максимальная длина линии: 300 м.

Рекомендации по установке микрофона:

1. Проверьте отсутствие обрывов в проложенных к микрофону линиях.
2. При отключенном питании разъем RCA подключается к записывающему устройству.
3. Разъем питания подключается к источнику питания 12V.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие микрофона требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа и эксплуатации в течение 12 месяцев от даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне.

2. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее механические повреждения, следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами; вышедшее из строя в результате умышленной порчи; воздействия непреодолимых сил; аварии в сети питания.

Дата ОТК _____ Подпись ОТК _____

Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Серийный номер _____

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

Подпись и печать продавца _____

М. П.

Техническая поддержка: 8 (495) 989-68-64

www.hiq-electronics.ru

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий

(Подпись покупателя)