
VIBRATOR
Q540
C686
R686
R540
L2
C531
R530
R531
C532
C541
D540
C540
C990
C991
STEREO R
STEREO L
D651
D650
R660
R661
S1
S2
S3
R990
C994
C998
Q655
C55
D4
C16
C19
C18
C17
R6
C56
D3
NM220DT1
V07-2
R9
VR4
C52
C8
C7
D2
D1
R5
C51
C11
C6
C5
C9
C651
U650
Q651
R651
C652
Q650
R650
A C C C C
TACT SW CAM
D6
J631
VR1
R4
VR5
TACT SW DOWN
13
1
40
1
J650
C26
C12
C10
C650
C21
R3
14
26
41
C656
VR6
R7
C20
D5
C13
C14
R8
C54
C15
C53
685 R
684 R
683 R
685 C
682 R
681 R
680 R
VR2
VR3
C4
C3
R10
C2
C1